

BAVLNENÝ CANDY STROJ

model: AG137 / A / B / C / D

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

1. Všeobecné informácie

Zariadenie na vytváranie nádherne nadýchanej, sladkej a nie tak tučnej cukrovej vaty. Všetkým známym pre deti - malé aj veľké, najmä tie z veselých festivalov, cukrová vata im pripomína šťastné chvíle detstva. Teraz môžete tvoriť doma, na detskej párty (aj keď nie nevyhnutne len pre deti) tento sladký dezert.

2. Zostavenie

1. Vyberte všetky časti zariadenia z krabice.
2. Umyte misku a kovový kryt. Utrite do sucha.
3. Umiestnite misku na základňu zariadenia a potom ju otočte proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa drážky v miske zasunuli do štrbín na základni, aby miska zostala presne upevnená.
4. Nasadte kovový kryt na základňu zariadenia. Uistite sa, že je uzáver správne nasadený a pevne pritlačený.

Poznámka: Nesprávne umiestnenie prekrytia môže spôsobiť zranenie obsluhy zariadenia alebo poškodenie stroja!

5. Zariadenie umiestnite na rovný a pevný povrch.
6. Pripojte zariadenie k zdroju napájania.

3. Služba

1. Zapnite zariadenie pomocou tlačidla (poloha 1) a nechajte ho asi 5 minút bežať. Potom vypnite (poloha 0).
2. Rovnomerne nalejte 1 odmerku cukrového kryštálu do otvoru dávkovača na kovovom uzávère

POZOR:

- Nelejte do dávkovača viac ako 1 odmerku cukru!
- POUŽÍVAJTE IBA KRYŠTÁLOVÝ CUKOR!
- Nemiešajte cukor s inými výrobkami (ako sušené mlieko, káva atď.) - môže dôjsť k poškodeniu vnútorných častí zariadenia.
- Nevkladajte cukor do iných častí zariadenia, ako je automat!
- Nepoužívajte cukrovú vatu, ktorá zostala v dávkovači po predchádzajúcom použití - otáčanie hlavy môže byť narušené a môže to viesť k nežiaducim vibráciám, hluku a dokonca poškodeniu zariadenia.
- 3. Prepnite prepínač do polohy ON. Hlava varnej platne sa začne otáčať a zahrievať s vykurovacou špirálou.
- 4. Po 2-3 minútach sa začnú vytvárať nite z cukrovej vaty. Nite by mali byť navinuté na papierové tyčinky alebo špilky. Za týmto účelom niekto niekoľkokrát otočte tyčinkou vo zvislej polohe po obvode misky. Potom, zatiaľ čo držíte tyčinku vodorovne v miske, navíňte na ňu cukrovú vatu.
- 5. Po navinutí vaty vypnite zariadenie.
- 6. Ak chcete vyrobiť ďalšiu cukrovú vatu, opakujte celý postup od začiatku.
- 7. Po použití stroja ho odpojte od napájania, počkajte, kým nevychladne a vyčistite ho.

POZNÁMKA: Toto zariadenie nemôžu používať deti mladšie ako 8 rokov a ľudia so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami ani ľudia s nedostatkom skúseností a znalostí o zariadení pokiaľ nie je zabezpečený dohľad resp. návod, ako používať zariadenie bezpečným spôsobom, aby súvisiace riziká boli brané do úvahy. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

4. Čistenie a údržba

1. Vypnite zariadenie a potom ho odpojte od zdroja napájania. Počkajte, kým úplne nevychladne kovový kryt s vyhrievacou doskou.
2. Vonkajšie a vnútorné časti zariadenia by mali byť čistené vlhkou handričkou. Nemali by ste používať čistiace prostriedky, ktoré môžu zariadenie poškriabať.

POZOR:

- Nečistite žiadne časti zariadenia benzínom, čistiacimi prostriedkami na nábytok, na sklo, na lakované povrchy alebo iné prostriedky obsahujúce horľavé látky alebo výbušné látky.
- Zariadenie neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Nečistite žiadne časti zariadenia v umývačke riadu.
- Zatiahnutelný kovový uzáver môžete nechať v horúcej vode namočiť – takže bude jednoduchšie čistenie. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli dosku poškriabať.

5. Poznámky a opatrenia

UPOZORNENIE - KOVOVÝ ŠTÍT STROJA JE PRI ZAPNUTÍ VEĽMI HORÚCI! NEDOTÝKAJTE SA DOSKY, KEĎ JE ZARIADENIE ZAPNUTÉ! HROZÍ VÁŽNE POPÁLENINY!

- Zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo znalostí, s výnimkou ak budú pod dozorom dospelé osoby alebo budú poučené osobou, ktorá vie zariadenia používať.
- Zariadenie by malo byť chránené pred vlhkosťou a vodou. Zariadenie neponárajte do vody!
- Chráňte elektrický kábel pred poškodením, neťahajte ho cez ostré hrany.
- Neumiestňujte zariadenie na šikmú plochu
- Zariadenie je možné pripojiť k sieti iba vtedy, ak napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedené na zariadení.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie a nesmie sa používať na iné účely.
- Zariadenie nechovávajte ani nepoužívajte v miestnostiach, kde sú uložené materiály horľavé alebo výbušné.
- Nezapínajte zariadenie mokrymi rukami, ťahaním za kábel neodpájajte zariadenie zo zásuvky.
- Dodržujte bezpečnostné pravidlá - dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali rukami alebo inými predmetmi horúceho kovového krytu spotrebiča.
- Nevhadzujte zariadenie do vody!