

# PROJEKTOR HODINOVANIA METROSTANICE AK237A

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

### 1. Základné informácie

**Digitálna meteostanica s hodinkami, budíkom, kalendárom a vstavaným laserovým projektorom času.**

#### Vlastnosti produktu:

- Krásne lesklé bývanie.
- Meteostanica so zabudovanými hodinami - fantastický produkt, ktorý nesmie chýbať na vašom stole, poličke, stole.
- Stanica zobrazuje aktuálnu teplotu, vlhkosť a čas na veľkom farebnom displeji. Čas je navyše možné zobrazit' napríklad na stene / strope, takže bude dokonale viditeľný aj v úplnej tme.
- Stav počasia sa zobrazuje graficky pomocou 4 ikon: slnečno, polooblačno, oblačno, daždivo.
- Aby sa šetrila energia, podsvietenie funguje niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla.
- Vstavaný pevný stojan.

#### špecifikácia:

- 3,7" farebný LCD displej
- 12/24 hodín
- Dátum a deň v týždni
- Vstavaný budík s funkciou snooze
- Hodinový projektor
- Možnosť nastavenia projektora (ostrosť a uhol sklonu max 45° v každom smere)
- Meranie vnútornej teploty C alebo ° F
- Meranie vnútornej vlhkosti
- Zobrazenie predpovedaného počasia
- Zariadenie nemá žiadne externé senzory
- Rozmery: 15 cm x 11 cm
- **Napájanie: 2x 1,5V AAA batéria alebo 4,5V napájací adaptér (nie je súčasťou balenia)**

### 2. Služba

#### Akcia

Stlačte raz tlačidlo**MODE**,aby ste videli kalendár. Znova stlačte tlačidlo**MODE**, pre zobrazenie budíka / času budenia /.

#### Nastavenie času

Ak chcete vstúpiť do režimu nastavenia, stlačte tlačidlo**MODE**podržte ho 3 sekundy. Indikátor hodín bliká a je možné ho nastaviť stlačením tlačidla**HORE**alebo**DOLE**. stlač tlačidlo **MODE**znova. Bliká zobrazenie minút, ktoré je možné nastaviť stlačením tlačidla**HORE**alebo**DOLE**

#### Nastavenie kalendára

Stlačte raz tlačidlo**MODE**,aby ste videli kalendár. Ak chcete vstúpiť do režimu nastavenia kalendára, stlačte tlačidlo**MODE**podržte ho 3 sekundy, Bliká indikátor roku, ktorý je možné nastaviť stlačením tlačidla**HORE**alebo**DOLE**. stlač tlačidlo **MODE**znova. Indikátor mesiaca bliká a je možné ho nastaviť stlačením tlačidla**HORE**alebo**DOLE**.

Znova stlačte kláves**MODE**. Indikátor dňa bliká a je možné ho nastaviť stlačením tlačidla **HORE**alebo**DOLE**.

#### Nastavenie budíka

stlač tlačidlo**MODE**,aby ste videli čas budenia. Podržte tlačidlo**MODE**stlačením na 3 sekundy vstúpite do režimu nastavenia budíka. Indikátor hodín bliká a je možné ho nastaviť stlačením tlačidla**HORE**alebo**DOLE**. Znova stlačte tlačidlo **MODE**. Bliká zobrazenie minút, ktoré je možné nastaviť stlačením tlačidla**HORE**alebo **DOLE**.

#### Aktivácia a deaktivácia budíka

Ak chcete budík zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo**HORE**.

#### 12/24 hodinový formát času

V režime času podržte stlačené tlačidlo**HORE**stlačením na 3 sekundy prepnete nastavenie formátu na displeji na 12 alebo 24 hodín.

#### Indikácia teploty na displeji

stlač tlačidlo**DOLE**na prepínanie zobrazenia teploty na displeji - °C alebo °F.

#### Snooze (snooze) / Svetlo / Projektor

Keď sa budík spustí, stlačte tlačidlo**SNZ / SVETLO**aktivovať režim odloženia. stlač tlačidlo**SNZ / SVETLO**,zapnete podsvietenie displeja a projektor v tme zobrazí aktuálny čas na stene/strope.

### 3. Poznámky a preventívne opatrenia

- Budík je určený pre vnútorné použitie.
- **Zariadenie je napájané 2 1,5V AAA batériami. Pri inštalácii batérie dbajte na správnu polaritu (+ / -)**
- Na čistenie použite vlhkú handričku, prípadne jemný čistiaci prostriedok
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Nevystavujte extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Prezentowany symbol umieszczony na produktach lub dołączony do nich dokumentacja informuje, że nieprawidłowy sposób elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucić razem z odpadami gospodarstwie. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podlega podlegać na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać o lokalnych. Nieprawidłowe wyłączenie odpadów zagrożone jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności postępcie się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby postępcie się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowych sposobach postępowania.

