

Pred prvým použitím vložte zariadenie do zásuvky na cca 5-10 minút bez záťaže, aby sa zariadenie mohlo nabíjať.

Počas tejto doby nemusí zásuvka zobrazit' na displeji žiadne údaje, čo je úplne normálne. Táto situácia môže nastať aj po dlhšom nepoužívaní zariadenia.

Alternatívny 12/24 hodinový systém.

Jednoduché prepínanie medzi zimným a letným časom (LETO).

## ÚVODNÉ NASTAVENIA:

Použite kancelársku sponku a stlačte tlačidlo RESET (vymaže všetky nastavenia)

Na LCD displeji sa zobrazia nasledujúce informácie:

Obrázok 1 - automaticky sa prepne do "režimu hodín",

Obrázok 2 - môžete prejsť na ďalší krok.

## NASTAVENIA HODÍN:

Zobrazuje deň, hodinu a minúty

✓ Ak chcete nastaviť deň, stlačte súčasne tlačidlá „CLOCK“ a „WEEK“.

✓ Ak chcete nastaviť hodinu, stlačte súčasne tlačidlá „CLOCK“ a „HOUR“.

✓ Ak chcete nastaviť minúty, stlačte súčasne tlačidlá „CLOCK“ a „MINUTE“.

✓ Ak chcete prepínať medzi 12-hodinovým/24-hodinovým režimom, stlačte súčasne „CLOCK“ a „TIMER“

✓ Zmena zo zimného na letný čas: stlačte tlačidlo „CLOCK“ a tlačidlo „ON/AUTO/OFF“, na displeji sa zobrazí „SUMMER“.

## NASTAVENIE PRACOVNÉHO REŽIMU:

✓ ON - vždy zapnuté

✓ VYPNUTÉ - vždy vypnuté

✓ AUTO - automatické zapnutie/vypnutie

Stlačením tlačidla ON/AUTO/OFF nastavíte jeden z troch režimov.

## REŽIM NASTAVENIA:

Stlačením tlačidla TIMER vstúpite do režimu nastavenia času.

Stlačením tlačidla WEEK vyberte skupinu dní, kedy chcete zapnúť zariadenie.

Môžete vybrať nasledujúce možnosti:

PON, UTO, STR ŠTV, PIA, SOB, NED (MO UT WE TH FR SA SU), PON, UTO, STR ŠTV, PIA (MO UT WE TH FR), SOB, NED (SA SU), PON, UTO, STR ŠTV, PIA, SOB (MO UT WE TH FR SA), PON, STR, PIA (MO WE FR), UTO ŠTV SOB (TU TH SA), PON UTO STR (MO TU WE), ŠTV PIA SOB (TH FR SA), PON STR PIA NED (MO WE FR SU) alebo možnosť vyberte jednotlivé dni v týždni.

Príklad nastavenia časovača. Zapnúť zariadenie každý deň o 18:15 a vypnúť o 22:15

- a) Stlačte tlačidlo TIMER a na displeji sa zobrazí 1\_ON
- b) Stlačte tlačidlo WEEK, kým sa na displeji nezobrazí „PO TU WE TH FR SO SU“
- c) Stlačte tlačidlo HOUR, kým sa na displeji nezobrazí 18:15 alebo 18:15
- d) Stlačte tlačidlo MINUTE, kým sa na displeji nezobrazí 18:15 alebo 18:15
- e) Znova stlačte TIMER, na displeji sa zobrazí 1\_OFF

Opakujte kroky c a d, kým sa nezobrazí 22:15 alebo 22:15

Stlačením tlačidla RES/RCL sa program zastaví, opätovným stlačením tlačidla RES/RCL sa program spustí

#### NÁHODNÁ FUNKCIA:

Stlačte tlačidlo "RANDOM", na LCD sa zobrazí "RANDOM", čo znamená, že platí od 18:00 do 6:00. Ak chcete zrušiť funkciu RANDOM, jednoducho znova stlačte tlačidlo „RANDOM“ a indikátor „RANDOM“ zmizne.