

## **Návod na použitie**

### **Mazanie pamäte náhradného ovládača**

**Krok 1:** Stlačte súčasne tlačidlá AB, kým sa kontrolka rozsvieti a zhasne. Potom stlačte tlačidlo B 3x (zatiaľ čo držíte stlačené tlačidlo A). Keď kontrolka bliká, kód je vymazaný z pamäte.

**Krok 2:** Pri kopírovaní majte oba ovládače umiestnené blízko pri sebe. Stlačte tlačidlo na oboch ovládačoch súčasne, kým začnú kontrolky na oboch blikáť. Potom ich tlačidlá uvoľnite.

Rada: Stlačte tlačidlo na náhradnom ovládači. Keď sa kontrolka rozsvieti natrvalo, znamená to, že kód bol skopírovaný úspešne. Nakopírujte ostatné kódy rovnakým postupom ako v kroku 2.

**Obnovenie:** Ak zmažete kód omylom, môžete ho obnoviť súčasným stlačením a podržaním tlačidiel CD. Keď kontrolka zabliká, kód je obnovený