

Návod na použitie – Kulma na vlasy

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím kulmy si prečítajte tento návod a dodržiavajte bezpečnostné pokyny:

- Kulmu používajte iba na suché vlasy.
 - Nepoužívajte v blízkosti vody (napr. vo vani, sprche alebo nad umývadlom).
 - Počas používania sa vyhýbajte priamemu kontaktu s pokožkou, aby ste predišli popáleniu.
 - Po použití vždy kulmu vypnite a odpojte zo zásuvky.
 - Ukladajte mimo dosahu detí.
-

Použitie kulmy

1 Príprava vlasov

- Vlasy dôkladne umyte, osušte a prečešte.
- Pre lepší výsledok môžete použiť tepelnú ochranu.

2 Zapnutie a nastavenie teploty

- Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Stlačte tlačidlo zapnutia (ON).
- Vyberte požadovanú teplotu podľa typu vlasov:
 - **Nízka teplota (120 – 150 °C)** – jemné alebo poškodené vlasy.
 - **Stredná teplota (160 – 180 °C)** – normálne vlasy.
 - **Vysoká teplota (190 – 220 °C)** – hrubé, nepoddajné vlasy.

3 Tvorba vln alebo kučier

- Rozdeľte vlasy na menšie pramene.
- Každý prameň natočte na kulmu a podržte 5 – 10 sekúnd.
- Opatrne uvoľnite prameň a nechajte ho vychladnúť.
- Opakujte postup so zvyšnými vlasmi.

4 Dokončenie účesu

- Po dokončení môžete účes zafixovať lakom na vlasy.
 - Po použití kulmu vypnite a nechajte úplne vychladnúť.
-

Údržba a čistenie

- Kulmu vždy čistite, keď je vypnutá a vychladnutá.
 - Povrch utrite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
 - Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
-

! Riešenie problémov

? **Kulma sa nezapína** – Skontrolujte, či je zapojená do zásuvky.

? **Nedostatočné nahriatie** – Počkajte niekoľko minút na dosiahnutie požadovanej teploty.

? **Vlasy sa zle tvarujú** – Použite menšie pramene a nastavte vyššiu teplotu.

i Technické údaje

- Napätie: 220 – 240 V
- Výkon: 35W
- Dĺžka kábla: 165cm