

Vážený pán alebo pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie produktu.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie a riad'te sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie jeho pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

1. APLIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA

Toto zariadenie vám pomôže rýchlo a jednoducho vyčistiť akúkoľvek reťaz bicykla od nečistôt, blata a piesku bez toho, aby ste ju museli odstraňovať. Cyklistická reťaz je dôležitým prvkom v systéme pohonu bicykla, preto sa o ňu treba špeciálne starať a pravidelne ju čistiť. Pred každým mazaním je potrebné reťaz očistiť od nečistôt, pretože nečistoty prilepené na mazive bránia optimálnemu chodu kolesa. Súprava funguje tak, že na čistenie reťaze po stranách, hore, dole a medzi článkami sa používa šesť rotujúcich kief s krátkymi a dlhými štetinami. Po vyčistení je možné všetky diely jednoducho rozobrať a vyčistiť.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
- Na čistenie produktu použite mäkkú, suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa používaniu čistiacich prostriedkov alebo abrazív, ktoré môžu poškodiť povrch.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, uložte ho na miesto bez vlhkosti, prachu a extrémnych teplôt.
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu.
- Prístroj nepoužívajte so zapnutým elektropohonom (na elektrobicykloch) – čistite iba ručne.
- Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá, ktoré sú agresívne voči plastom (môžu poškodiť kryt).
- Pred čistením sa uistite, že je puzdro správne zatvorené, aby sa zabránilo rozliatiu tekutiny.
- Pri použití odmasťovacích prostriedkov noste ochranné rukavice.
- Vyhnite sa zdrojom vznietenia: vyhýbajte sa kontaktu s ohňom alebo zariadeniami generujúcimi teplo (môže viesť k požiaru).
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, rozpúšťadlami.
- Fóliový obal výrobku uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía).
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Vždy používajte výrobok podľa určenia.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Materiál: plast
- Praktický prístroj
- Odstraňuje nečistoty, blato, piesok a jemné častice
- Jednoduché použitie
- Nie je potrebné demontovať reťaz
- Má nádrž na čistiacu kvapalinu
- 6 rotačných kief na čistenie o 360°
- Odnímateľná rukoväť a nádrž na čistiaci prostriedok
- Rozmery: 11 x 7 x 14 cm

TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI



Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na miesto likvidácie odpadu určené miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad. Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a technických údajoch produktu bez upozornenia.