

## Návod na použitie diaľkového ovládania AG197F

### Všeobecné informácie

Univerzálne 4-kanálové samoučiacie sa diaľkové ovládanie s pevne nastaveným kódom 433,92 MHz. Ideálne riešenie pre tých, ktorí majú jedno funkčné ovládanie a chcú si vyrobiť druhé - náhradné.

### Označenie tlačidiel v návode:

- Tlačidlo A - „šípka hore“
- Tlačidlo B - „šípka dole“
- Tlačidlo C - „kruh“
- Tlačidlo D - „štvorec“

---

### Vymazanie pamäte ovládača / Obnovenie kódu

1. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá A a B - po cca 2 sekundách začne zelená dióda rýchlo blikať.
2. Uvoľnite tlačidlo B a trikrát ho rýchlo stlačte a uvoľnite (tlačidlo A držte celú dobu stlačené).
3. Zelená dióda bude stále rýchlo blikať.
4. Uvoľnite aj tlačidlo A.
5. Pamäť je vymazaná (pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla zelená dióda len raz blikne).

---

### Kopírovanie signálu

1. Najprv vymažte existujúce kódy z pamäte ovládača (viď vyššie).
2. Na oboch ovládačoch stlačte rovnaké tlačidlo, ktoré chcete kopírovať, a držte ich blízko pri sebe. Skúšajte rôzne polohy (oproti sebe, z boku, zospodu), až sa signál skopíruje.
3. Ak je kopírovanie úspešné, dióda sa rozsvieti a zostane svietiť bez zhasnutia.
4. Rovnaký postup zopakujte pre ďalšie tlačidlá.
5. Uistite sa, že obe ovládače sú veľmi blízko seba a že majú funkčné batérie.

---

#### Technické špecifikácie

- Napájanie: DC 12V
- Prúd: 10 mA
- Batéria: A27/12V (súčasť balenia)
- Frekvencia: 433,92 MHz
- Funkcie: kopírovanie, mazanie, obnovenie kódu
- LED dióda (červená)
- 4 programovateľné kanály
- Rozmery: 62 × 30 × 13 mm

---

#### Upozornenia

- Čistite iba suchou a jemnou handričkou.
- Neotvárajte zariadenie – zaniká záruka.
- Nevystavujte extrémne nízkym alebo vysokým teplotám.