

Elektrický odžmolkovač – návod na použitie

Pred prvým použitím si prečítajte návod. Návod si odložte pre budúce použitie.

Lopatky a rezacia hlava, ktoré odstraňujú vlnené guľičky z oblečenia sú poháňané motorčekom. Sacia sila, generovaná otáčajúcou sa lopatkou prisáva guľičky na povrch mriežky, kde ich rezacia hlava odreže. Odrezané guľičky sa hromadia v zásobníku, ktorý sa ľahko čistí.

Silný výkon. Zabudovaná lítiová batéria, nabíjateľná, dlhodobé použitie.

Upozornenia:

1. Nepoužívajte odžmolkovač počas nabíjania.
2. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Keď sa prístroj nabije, kontrolka zhasne.
3. Ak pri zapnutí prístroja bliká modrá kontrolka, skontrolujte, či všetky časti zariadenia sú správne zapojené.
4. Zabráňte deťom prístup k prístroju.

Pred použitím rozťahnite a narovnajzte oblečenie. Nepoužívajte odžmolkovač na:

- spoje a švy na oblečení
- tenké alebo ľahko pretrhnutelné časti
- ozdoby na oblečení

Ak prístroj vykazuje nesprávne fungovanie alebo iné abnormality, prestaňte ho používať.

Pri čistení prístroja používajte neutrálny čistiaci prostriedok s vodou, vyčistite handričkou zásobník a ostatné časti. Nepoužívajte benzínový čistič ani iné agresívne čističe, môžu spôsobiť poškodenie plastových častí, elektrický skrat alebo vznik požiaru. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a skladujte pri teplote +5°C až +35°C. Nenabíjajte v blízkosti vykurovacích zariadení, zdrojov ohňa alebo iných horľavých látok. Môže dôjsť k elektrickému skratu, vzniku požiaru a poškodeniu produktu. Životnosť rezacej hlavy je cca 50 hodín.

Bezpečnostné upozornenia:

1. Pri vyťahovaní nabíjacieho káblu, ho vyťahujte držaním za jeho koncovku. Pri vyťahovaní a držaní za kábel môže dôjsť k pretrhnutiu káblu alebo odtrhnutiu koncovky.
2. Do rezacej hlavy nestrkajte prsty ani kovové predmety, môže dôjsť k zraneniu a poškodeniu prístroja.
3. Čepel' je veľmi ostrá. Pri používaní zaobchádzajte s opatrnosťou.
4. Ak rezacia hlava alebo mriežka nebola nasadená, nezapínate prístroj.

5. Rezacia hlava a mriežka sú tenké, netlačte ani inak mechanicky nepôsobte na ich povrch. Môže dôjsť k ich poškodeniu.
6. Rezáciu hlavu a mriežku pripevnite dôkladne, v opačnom prípade môže dôjsť k úrazu alebo poškodeniu prístroja.
7. Čepel' netlačte priamo na látku, môže dôjsť k poškodeniu oblečenia
8. Prístroj je určený výhradne na odstraňovanie žmolkov z oblečenia. Nepoužívajte na iné účely, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo úrazu.
9. Pred použitím skontrolujte, či čepel' nie je poškodená alebo zdeformovaná. Ak je poškodená, prístroj nepoužívajte. Môže dôjsť k poškodeniu oblečenia.
10. Skladujte mimo dosahu detí, môže dôjsť k ich zraneniu.
11. Pri nabíjaní nenechávajte prístroj bez dozoru v prípade, že by došlo k elektrickému skratu a požiaru.

Batérie

Prístroj ma zabudovanú 500mA lítiovú batériu.

1. Prístroj nabíjajte po dobu 2 hodín (odporúča sa nabíjanie 5V, 1A), počas nabíjania svieti kontrolka červenou farbou. Po nabití kontrolka svieti modrou farbou.
2. Pred nabíjaním sa uistite, že v okolí zásuvky nie je vlhkosť a kvapky vody. Utrite prebytočnú vlhkosť, počas nabíjania by mohlo dôjsť k skratu a elektrickému výboju.
3. Prístroj sa zvyčajne nabíja raz týždenne. Ak prístroj nepoužívate dlhšiu dobu, batéria sa vybije prirodzenou cestou. Preto aspoň raz za polrok prístroj nabite.
4. Pri nabíjaní nevystavujte prístroj vysokým teplotám a priamemu slnečnému žiareniu. Po nabíjaní vytiahnite kábel obozretne, aby nedošlo k úrazu.

Pozor!

1. Nevyberajte batériu bezdôvodne.
2. Pri používaní buďte obozretní, aby nedošlo k úrazu.
3. Ak z prístroja vyberiete batériu, skladujte mimo dosah detí.
4. Ak z batérie vytečie tekutina, nedotýkajte sa jej. Ak dôjde ku kontaktu s očami alebo pokožkou, opláchnite veľkým množstvom vody a urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Produkt obsahuje polyolithium ion, ktorý je obnoviteľný zdroj. Po spotrebovaní batérie ju odneste na zberné miesto k tomu určené, nevhadzuje do komunálneho odpadu.
6. Keď prístroj vyhodíte do odpadu, vyberte z neho batérie.
7. Keď z prístroja vyberáte batériu, mal by byť vypnutý.
8. Batérie zneškodnite bezpečným spôsobom.