

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS

Kompas je klasický navigačný nástroj, ktorý umožňuje určiť geografický smer v teréne. Je nenahraditeľným spoločníkom počas túr, táborov, horských výletov a survival aktivít. Jeho fungovanie je založené na magnetickom ukazovateli, ktorý vždy ukazuje na sever. Ko

TIP

- Zariadenie je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy kontaktujte prosím servisnú linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Materiál produktu: materiál ABS
- Priemer kompasu: 3,5 cm

PRIPRAVENÉ A KOMPAS

- Uistite sa, že váš kompas je v dobrom prevádzkovom stave – skontrolujte, či sa magnetická strelka pohybuje hladko.
- Položte kompas na rovný vodorovný povrch alebo ho držte vodorovne v ruke.

NASTAVENIE SVOJHO SMERU:

- Počkajte, kým sa magnetická strelka prestane pohybovať a stabilizuje sa smerom na sever.
- Otočte kompas tak, aby sa údaj „N“ na číselníku kompasu zhodoval so smerom magnetickej strelky.
- Prečítajte si geografické smery (sever, juh, východ, západ) na číselníku kompasu vo vzťahu k vašej polohe.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred inštaláciou a používaním produktu si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Udržujte kompas mimo kovových predmetov a elektronických zariadení (napríklad telefónov, magnetov, hodínok), ktoré môžu rušiť magnetické pole a ovplyvniť presnosť merania.
- Chráňte svoj kompas pred mechanickým poškodením pády alebo silné otrasy môžu trvalo poškodiť magnetickú ihlu.
- Vyhnite sa skladovaniu kompasu na miestach s vysokou teplotou, pretože to môže ovplyvniť jeho presnosť a trvanlivosť materiálov.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú možným rizikám.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Fóliu použitú v obale výrobku uchovávajte mimo dosahu detí (hrozí nebezpečenstvo udusenía).
- Vyhnite sa zdrojom ohňa: n vyhýbajte sa kontaktu s ohňom alebo zariadeniami generujúcimi teplo (môže viesť k požiaru)
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi a rozpúšťadlami.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Ak už nie je možná bezpečná prevádzka, prerušte používanie a pred opätovným použitím produkt zaistite. Bezpečná prevádzka nie je možná, ak výrobok: - bol poškodený, - nefunguje správne, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne zaťažovaný.
- Je zakázané používať výrobok, ak je akákoľvek jeho časť poškodená. V prípade poškodenia kábla je zakázané vykonávať opravy sami.
- Výrobok by sa mal vždy používať podľa určenia.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytujú obec alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a produktových údajoch bez predchádzajúceho upozornenia.