

Nastavenie podľa kódu značky

Podľa priloženého zoznamu kódov značky, nájdite značku a prislúchajúci kód zariadenia, ktoré chcete ovládať (napr. pre SONY TV nájdete kódy 000,001,002,003). Potom postupujte podľa týchto krokov:

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET, potom stlačte tlačidlo zariadenia, ktoré chcete ovládať (TV1, VCR1 a pod.).
2. LED kontrolka sa rozsvieti. Potom uvoľnite stlačené tlačidlá.
3. Vložte trojmiestny kód zariadenia (napr. kód 000 pre SONY TV)
4. Ak je vložený kód správny, LED kontrolka sa automaticky vypne. Ak je kód nesprávny, LED kontrolka zabliká 2x a zariadenie ostane v stave nastavovania. Potom sa vráťte k 3. kroku.
5. Skontrolujte, či tlačidlá diaľkového ovládania fungujú alebo nie. Ak väčšina tlačidiel nefunguje správne, prosím skúste použiť iné kódy rovnakej značky (001, 012, 013...pre SONY TV). Opakujte postup 1-5 až pokiaľ väčšina tlačidiel bude fungovať správne.

Poznámka: Ak chcete ukončiť nastavovací režim počas nastavovania, stlačte tlačidlo zariadenia. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 10 sekúnd, diaľkové ovládanie opustí nastavovací režim automaticky.

Rýchle vyhľadávanie

Ak ste vyskúšali všetky kódy značky a diaľkové ovládanie stále nefunguje alebo v zozname značiek neviete nájsť svoju značku, môžete použiť funkciu rýchleho vyhľadávania správneho kódu.

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať. Ak ide o VCR, musí v ňom byť vložená kazeta.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SET a súčasne stlačte tlačidlo zariadenia (napr. TV1)
3. LED kontrolka sa rozsvieti. Potom uvoľnite stlačené tlačidlá.
4. Opäť stlačte tlačidlo SET, potom ho uvoľnite. Diaľkové ovládanie vstúpi do režimu rýchleho vyhľadávania a LED kontrolka bude blikať.
5. Namierte diaľkové ovládanie na zariadenie a stlačte tlačidlo POWER. Všimnite si, či zariadenie zareaguje. Ak áno, pokračujte krokom 6. Ak nie, opakujte krok 5 každú sekundu.
6. Skontrolujte ostatné tlačidlá, ak nefungujú správne, vráťte sa ku kroku 1.

Poznámka: V procese vyhľadávania môžete stlačiť tlačidlo SET na prepnutie dopredu/dozadu, aby ste zmenili smer vyhľadávania a našli správny kód rýchlejšie. Kedykoľvek chcete opustiť režim vyhľadávania, stlačte tlačidlo zariadenia a kontrolka LED sa vypne. V režime vyhľadávania, okrem tlačidla POWER, všetky ostatné tlačidlá môžete skontrolovať bez opustenia režimu vyhľadávania. Diaľkové ovládanie automaticky opustí režim vyhľadávania, ak nedôjde k stlačeniu tlačidla po dobu 30 sekúnd.

Ostatné

- Keď ste dokončili nastavovanie a chcete zariadenie začať používať, najprv stlačte tlačidlo zariadenia (napr. VCR1 a pod.), ktoré chcete ovládať, potom používajte zariadenie normálnym spôsobom
- Keď zmeníte zariadenie na iné a to nemá tlačidlo ovládania hlasitosti a tlačidlo MUTE, na diaľkovom ovládaní ostane tlačidlo ovládania hlasitosti a MUTE z posledného zariadenia.
- Zobrazenie kódu zariadenia: Kód zariadenia je 3-miestne číslo a každá číslica môže byť zistená:
 - A) Stlačte a podržte tlačidlo SET, počas toho stlačte číslicu, ktorú chcete zobraziť (1,2 alebo 3)
 - B) Uvoľnite obidve stlačené tlačidlá
 - C) Spočítajte, koľkokrát LED kontrolka zabliká – počet zablikaní určuje číslicu kódu.

Ak kontrolka nezabliká, číslica je 0. Napr:

SET+1 (prvá číslica): kontrolka blikne 1x

SET+2 (druhá číslica): kontrolka blikne 3x

SET+3 (tretia číslica): kontrolka blikne 8x

Hľadaný kód je 138.

Upozornenie

Nestláčajte tlačidlá počas výmeny batérií, môže dôjsť k strate uložených údajov. Ak údaje stratíte, musíte nastavovací proces zopakovať.

Ak diaľkové ovládanie nefunguje správne, vyberte batériu, stlačte tlačidlá niekoľkokrát, aby ste vybili energiu a diaľkové ovládanie sa zresetuje. Potom môžete nastaviť zariadenie znovu.

Tabuľku kódov zariadení nájdete [tu](#):