

Vážený pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS

Vyrobené z kvalitného pružného silikónu, ktorý zaručuje trvanlivosť a odolnosť voči poškodeniu. Už sa nemusíte báť, že sa tradičné šnúrky rozviažu v tú najnevhodnejšiu chvíľu

Šnúrky sú pružné, čo umožňuje dokonalé prispôsobenie rôznym typom topánok. Či už ide o tenisky, športovú obuv, členkové čižmy alebo tenisky, šnúrky perfektne padnú, zaisťujú pohodlie a stabilitu. Sada obsahuje 16 silikónových remienkov, 8 pre každú topánku.

TIP

Zariadenie je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.

V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy kontaktujte prosím servisnú linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Materiál: silikón
- Poskytujú pohodlie pri chôdzi
- Pružné, prispôsobí sa topánke
- Uľahčujú obúvanie a vyzúvanie
- Odolný
- Množstvo: 16 kusov

Upevnenie šnúrok

- Vložte jeden z háčikov na šnúrky do príslušného otvoru na vonkajšej strane topánky.
- Keď sa háčik objaví na druhej strane, pevne ho uchopíte a pretiahnite šnúrku tak, aby obe časti háčika boli na vnútornej strane topánky.
- Opakujte rovnaký postup s druhou stranou topánky, začnite s najkratším kusom.
- Ak chcete topánku obuť, zasuňte palce dovnútra topánky, otvorte ju nabok a potom zasuňte nohu. Pri vyzúvaní topánok postupujte opačne. Pomocou lyžice jemne potiahnite jazyk topánky smerom k prednej časti topánky.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred montážou a používaním výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú možným rizikám.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Fóliu použitú v obale výrobku uchovávajte mimo dosahu detí (hrozí nebezpečenstvo udusenía).
- Vyhnite sa zdrojom ohňa: n vyhýbajte sa kontaktu s ohňom alebo zariadeniami generujúcimi teplo (môže viesť k požiaru)
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi a rozpúšťadlami.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Ak už nie je možná bezpečná prevádzka, prerušte používanie a pred opätovným použitím produkt zaistite. Bezpečná prevádzka nie je možná, ak výrobok: - bol poškodený, - nefunguje správne, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne zaťažovaný.
- Je zakázané používať výrobok, ak je akákoľvek jeho časť poškodená.
- Výrobok by sa mal vždy používať podľa určenia.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytuje obec alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a produktových údajoch bez predchádzajúceho upozornenia.