

SK

- **Vyhýbajte sa vysokým teplotám:** Utierky z mikrovlákna nepoužívajte na horúce povrchy, ako sú varné platne alebo rúry, aby sa neroztopili alebo nepoškodili.
- **Skladujte na suchom mieste:** Utierky by sa mali skladovať na suchom mieste, aby sa zabránilo rastu plesní a nepríjemných pachov.
- **Nepoužívajte silné chemikálie:** Nepoužívajte bielidlá, rozpúšťadlá a iné agresívne chemikálie, ktoré môžu poškodiť štruktúru mikrovlákna.
- **Pranie pri nízkej teplote:** Utierky by sa mali prať pri maximálnej teplote 40 °C, aby si zachovali čistiace vlastnosti.
- **Nepoužívajte aviváže:** Aviváže môžu zničiť štruktúru mikrovlákna a znížiť jeho čistiacu účinnosť.
- **Vyhňte sa žehleniu:** Mikrovlákno by sa nemalo žehliť, pretože vysoká teplota môže vlákna poškodiť.
- **Pri praní oddelene od ostatných tkanín:** Aby ste zabránili žmolkovaniu a strate účinnosti, perte ich oddelene od tkanín, ako je bavlna alebo vlna.
- **Pravidelne čistite:** Utierky z mikrovlákna by ste mali pravidelne prať, aby ste zabránili hromadeniu baktérií a nečistôt.
- **Bez kontroly nepoužívajte na lakované povrchy:** Pred použitím na jemné alebo lakované povrchy sa uistite, že handrička nepoškriabe.
- **Použite správnu handričku na danú úlohu:** Utierky z mikrovlákna môžu mať rôznu hmotnosť a štruktúru, preto si vyberte tú správnu na čistenie skla, nábytku alebo elektronických zariadení.
- **Neťahajte handričku na ostré hrany:** Môžu poškodiť štruktúru mikrovlákna a skrátiť jeho životnosť.
- **Na elektrické zariadenia nepoužívajte mokré handry:** Pred čistením elektrických zariadení sa uistite, že je handrička len mierne navlhčená, aby ste predišli skratu alebo poškodeniu zariadenia.