

Návod na použitie budíka GH1102

Vlastnosti produktu:

- LED displej so 4 ciframi
- 5 funkčných tlačidiel: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT
- Zobrazenie času v 12/24 hodinovom formáte
- Zobrazenie dátumu
- Funkcia budíka so snooze
- Tri typy budíka: pracovných 5 dní, pondelok-až-sobota (6 dní), denný budík (7 dní)
- Sledovanie teploty v reálnom Čase (rozsah: -10 °C až +50 °C / 14 °F až 122 °F)
- 2 módy zobrazenia: len dátum/čas alebo cyklicky dátum/čas/teplota
- Energeticky úsporný mód: pri napájaní batériami sa displej automaticky vypne po 16 sekundách nečinnosti
- Možnosť napájania aj cez DC 5.0V adaptér (vtedy ostane displej stále zapnutý)
- Nastavenie jasú: tlačidlo UP
- Nočný mód: automatické zoslabenie jasú medzi 18:00 a 6:00 (24h) alebo 6:00 PM a 6:00 AM (12h)
- Pamäť času pri výpadku prúdu: 3x AAA batérie

Návod na použitie:

Zapnutie: Po zapnutí LED displej blikne na 2 sekundy a ozve sa zvukový signál. Systém prejde do štandardného časového režimu (predvolený 24h formát, 0:00).

Prepínanie režimov (tlačidlo MODE):

1. Stlačte MODE 1x: zobrazenie času
2. Stlačte MODE 2x: zobrazenie dátumu
3. Stlačte MODE 3x: zobrazenie teploty
4. Stlačte MODE 4x: aktivácia nočného režimu

Nastavenie času:

1. Podržte MODE na 2 sekundy
2. Nastavte hodiny pomocou UP/DOWN
3. Potvrďte MODE, pokračujte nastavením minút
4. Potvrďte MODE pre uloženie

Nastavenie dátumu:

1. Podržte MODE, prepínajte režimy, až kým sa zobrazí rok
2. Nastavte rok, mesiac, deň pomocou UP/DOWN

Nastavenie budíka:

1. Stlačte ALARM pre vstup do nastavenia
2. UP/DOWN na nastavenie hodín/minút
3. Zvoľte UP pre výber typu budíka (5/6/7 dní)

4. Stlačte SNOOZE/LIGHT pre aktivovanie/deaktivovanie snooze funkcie

Používanie budíka:

- Ak budík zvoní, stlačte SNOOZE/LIGHT pre odloženie o 5 minút
- Iná klávesa ho vypne

Zmena módu teploty:

- Podržte DOWN pre prepnutie medzi °C a °F

Energeticky úsporný režim:

- Pri batérovom napájaní sa displej vypne po 16 sekundách bez stlačenia tlačidla
- Pri napájaní cez adaptér ostáva displej aktívny

Nočný režim:

- Aktivuje sa automaticky medzi 18:00 a 6:00 (24h) alebo 6:00 PM a 6:00 AM (12h), kedy sa jas zoslabí

Režim proti rušeniu:

- Počas nočných hodín sa displej môže automaticky vypnúť pre nerušený spánok.
- Funkciu je možné aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach.

Poznámka:

- Tento budík je určený na používanie v interiéri.
- Nevystavujte ho priamemu slnku ani vlhkosti.