

SK

- **Zabráňte kontaktu s vodou:** Reproduktor nie je vodotesný, pokiaľ nie je uvedené inak. Chráňte pred vlhkosťou a dažďom, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- **Neprekračujte odporúčanú úroveň hlasitosti:** Dlhodobé prehrávanie pri maximálnej hlasitosti môže poškodiť reproduktor a spôsobiť problémy so sluchom.
- **Zabráňte prehriatiu:** Nepoužívajte reproduktor na miestach s vysokou teplotou alebo bez riadneho vetrania, aby ste predišli prehriatiu.
- **Nabíjanie pomocou vhodného kábla:** Používajte iba originálny kábel alebo kábel odporúčaný výrobcom. Nenabíjajte reproduktor pomocou nabíjačiek s príliš vysokým napätím.
- **Skladujte na suchom mieste:** Vyhnite sa skladovaniu vo vlhkom prostredí, ktoré môže spôsobiť koróziu vnútorných komponentov.
- **Neotvárajte zariadenie:** Rozoberanie reproduktora svojpomocne ho môže poškodiť a stratiť platnosť záruky.
- **Vyhnite sa silným otrasom:** Pád reproduktora z veľkej výšky alebo jeho vystavenie silným mechanickým otrasom môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- **Vypnúť, keď sa nepoužíva:** Ak chcete šetriť energiu a batériu, vypnite zariadenie, keď ho nepoužívate.
- **Vyhnite sa kontaktu s deťmi:** Deti by mali reproduktor používať pod dohľadom dospelých, aby sa predišlo náhodnému poškodeniu alebo nebezpečnému správaniu.
- **Nabíjanie na bezpečnom mieste:** Pri nabíjaní umiestnite reproduktor na stabilný a rovný povrch, ďaleko od horľavých materiálov.
- **Ochrana pred prachom a znečistením:** Pravidelne čistite reproduktor suchou a mäkkou handričkou, aby ste zabránili hromadeniu prachu v otvoroch.
- **Vyhnite sa tesnej blízkosti magnetov:** Neumiestňujte reproduktor do blízkosti elektronických zariadení, ktoré môžu byť citlivé na magnety.