

Bezpečnosť / súlad / upozornenia:

1. Produkt nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a zvierat.
2. Chráňte produkt pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, horľavými plynmi, výparmi a rozpúšťadlami.
3. Nevystavujte produkt mechanickému zaťaženiu.
4. Ak už nie je možné bezpečné používanie (produkt je poškodený alebo nefunguje správne), okamžite prestaňte produkt používať a zabráňte jeho opätovnému použitiu.
5. Čistite handričkou navlhčenou v roztoku vody a prostriedku na umývanie riadu. Handrička by mala byť mierne vlhká.