

## SK

- Udržujte kompas mimo kovových a elektronických zariadení: Telefóny, magnety, hodinky, nože a iné kovové predmety môžu rušiť činnosť magnetickej strelky.
- Pri meraní umiestnite kompas na rovný a stabilný povrch: Naklonená alebo pohybujúca sa ihla môže viesť k nesprávnym údajom.
- Nevystavujte kompas vysokým teplotám: Extrémne teplo (napríklad z táboráku, ohňa, horúceho auta) môže poškodiť mechanizmus alebo zdeformovať puzdro.
- Neotvárajte ani nerozoberajte kompas: Pokus o opravu svojpomocne môže natrvalo poškodiť citlivý magnetický mechanizmus.
- Chráňte pred pádmi a nárazmi: Silné nárazy môžu poškodiť ihlu, ložisko alebo náplň (napr. tekutina v kompase).
- Pravidelne kontrolujte svoj kompas: Skôr ako sa vydáte na cestu, uistite sa, že sa strelka voľne pohybuje a ukazuje správne na sever.
- Nepoužívajte kompas pod vodou (ak nie je vodotesný): Kompasy, ktoré nie sú určené pre podmienky pod vodou, môžu vytekať alebo hrdzaviť.
- Uložte si kompas do puzdra alebo krytu: Ochrana proti poškriabaniu, prachu a vlhkosti výrazne predlžuje životnosť vášho zariadenia.
- Nenechávajte na priamom slnečnom svetle po dlhú dobu: Môže to spôsobiť deformáciu alebo únik tekutiny kompasu.
- Kompas používajte podľa návodu: Aby ste sa vyhli chybám v orientácii, naučte sa základnú obsluhu (napr. určenie azimutu, práca s mapou a pod.).