

SK

- Použitie podľa určenia: Keďka je určená na čistenie rovných povrchov (napr. dlažba, laminátové podlahy, okná, terasy).
- Nepoužívajte na drhnutie ostrých povrchov: Zabráňte kontaktu s drsnými alebo kovovými hranami - môžu poškodiť silikónové štetiny.
- Buďte opatrní na mokrých podlahách: Mokrú podlahu môžu byť šmyklavé – pri práci sa vyhnite pošmyknutiu.
- Nepoužívajte v blízkosti ohňa alebo horúcich povrchov: Silikón sa môže pri vysokých teplotách roztaviť alebo deformovať.
- Uchovávajte mimo dosahu detí: Dlhá rukoväť môže byť považovaná za hračku - hrozí nebezpečenstvo úderu alebo prevrátenia.
- Skladujte vo zvislej polohe alebo zavesené: Predídete tak deformácii hlavy a predĺžite životnosť kefy.
- Po každom použití vyčistite kefu: Dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť, aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt, baktérií a nepríjemných pachov.
- Nepoužívajte s výrobkami obsahujúcimi bielidlá alebo rozpúšťadlá: Drsné chemikálie môžu poškodiť alebo znehodnotiť silikónové štetiny.
- Pravidelne kontrolujte stabilitu spojov: Uistite sa, že tyč je pevne priskrutkovaná k hlave - uvoľnené spoje môžu spôsobiť poškodenie počas používania.
- Nepoužívajte nadmernú silu: Silikónová kefka funguje efektívne bez prílišného stláčania – príliš veľký tlak môže poškodiť rukoväť alebo hlavu.