

SK

- Použitie na rovné, tvrdé povrchy: Stierka je určená na povrchy, ako sú dlaždice, sklo, kameň a vinylové dosky – nepoužívajte na koberce, rohože atď.
- Nepoužívajte nadmernú silu: Gumový prúžok funguje efektívne s miernym tlakom - príliš silné zatlačenie ho môže zdeformovať alebo poškodiť rukoväť.
- Uistite sa, že máte stabilný postoj: Mokrú povrchy sú klzké – dávajte pozor, aby ste sa pri práci nepošmykli.
- Nepoužívajte vo veľmi horúcej vode: Vysoké teploty môžu oslabiť alebo zdeformovať gumu stierky.
- Nestojte na stierke: Rukoväť nie je navrhnutá tak, aby udržala vašu telesnú hmotnosť – môže prasknúť alebo sa zlomiť.
- Skladujte na suchom mieste: Ponechanie stierky vo vlhkom prostredí môže urýchliť opotrebovanie gumenej lišty.
- Čistenie po každom použití: Gumu opláchnite čistou vodou a utrite dosucha, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt a baktérií.
- Nepoužívajte na odstraňovanie chemikálií alebo korozívnych látok: Stierka nie je odolná voči silným čistiacim prostriedkom, rozpúšťadlám alebo priemyselným olejom.
- Dávajte pozor na stav gumenej lišty: Praskliny, úlomky alebo stvrdnutie gumy znižujú jej účinnosť – v prípade potreby lištu vymeňte.
- Chráňte hrot pred poškodením: Neudierajte do stierky na ostré alebo drsné povrchy - môže to skrátiť jej životnosť.