

## SK

- Nepreťažujte kôš: Preťaženie môže spôsobiť deformáciu alebo zlomenie koša.
- Pripevnite kôš správne a stabilne: Uistite sa, že ramená koša sú správne spojené s policou/skrinkou. Nestabilné zavesenie môže spôsobiť skĺznutie celej jednotky a jej obsahu.
- Neskladujte voľné ostré alebo ťažké predmety: Neumiestňujte do nej nože, sklo alebo ťažký riad - môžu vypadnúť alebo poškodiť kôš a iné predmety.
- Inštalujte mimo dosahu detí: Deti sa môžu pokúsiť dosiahnuť alebo potiahnuť kôš, čo môže spôsobiť jeho rozbitie.
- Nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla: Vyhnite sa montáži v blízkosti plynových alebo elektrických sporákov - kovový kôš sa môže zahriať.
- Nepoužívať na lezenie ani ako oporu: Kôš nie je nosná konštrukcia – nestojte na ňom, neopierajte sa oň a nevešajte naň iné predmety.
- Pravidelne kontrolujte technický stav: Dávajte pozor na praskliny, koróziu, deformácie alebo opotrebovanie ochranného náteru. Poškodený košík je potrebné vymeniť.
- Čistite jemnými čistiacimi prostriedkami: Vyhnite sa silným čistiacim prostriedkom a drôteným špongiám, ktoré môžu poškodiť antikorózný povlak.
- Vyhnite sa prudkému vyťahovaniu obsahu: Vyťahovanie ťažkých predmetov môže ohroziť stabilitu závesného koša.
- Nemontujte na príliš tenké alebo pohyblivé police: Uistite sa, že povrch, ku ktorému je kôš pripevnený, je pevný a stabilný.