

Používateľská príručka – Univerzálny diaľkový ovládač (zjednodušený)

1. 1. Vloženie batérií

- Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového ovládača.
- Vložte 2 batérie typu AAA (LR03) a dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Zatvorte kryt.

Poznámka: Nemiešajte staré a nové batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.

2. 2. Programovanie diaľkového ovládača

Rýchle automatické programovanie:

1. Zapnite televízor manuálne pomocou tlačidla na kryte.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SET (alebo TV), kým sa nerozsvieti LED dióda.
3. Stlačte tlačidlo POWER – diaľkové ovládanie začne automaticky vyhľadávať kód.
4. Keď sa televízor vypne, ihneď stlačte tlačidlo OK/ENTER pre uloženie kódu.

Manuálne zadanie kódu:

1. Nájdite kód pre váš televízor v priloženom zozname (alebo online).
2. Stlačte a podržte tlačidlo SET, kým sa nerozsvieti LED dióda.
3. Zadať 3- alebo 4-miestny kód (napr. 1234). LED dióda zhasne – kód je uložený.

3. 3. Základné tlačidlá

- POWER – Zapnutie/vypnutie televízora
- VOL+ / VOL– – Hlasitosť
- CH+ / CH– – Zmena kanála
- MUTE – Stlmenie zvuku
- AV / INPUT – Zmena zdroja signálu (HDMI, AV atď.)
- Čísla (0–9) – Výber kanála

Poznámka: Ostatné tlačidlá môžu fungovať odlišne v závislosti od modelu televízora.

4. 4. Bezpečnostné pokyny

- Uchovávajte mimo dosahu vlhkosti, vody a zdrojov tepla.
- Nenechajte spadnúť.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vyberte batérie.