

**NÁVOD NA POUŽITIE:** Termohrnček 380 ml Určené použitie : Na skladovanie a prenášanie teplých a studených nápojov.

**Technické špecifikácie:**

- Napájanie: Vstavaná batéria s kapacitou 350 mAh
- Objem: 380 ml
- Materiál: nehrdzavejúca oceľ 304 + plast PP + elektronické súčiastky
- Ďalšie funkcie:
  - Magnetické miešadlo na nápoje
  - LCD displej (napr. zobrazujúci teplotu)
  - Ochranný kryt

**Ako používať:**

1. Pred prvým použitím je potrebné výrobok dôkladne umyť.
2. Naplňte šálku vami zvoleným nápojom (káva, čaj, mlieko, doplnky stravy atď.).
3. Pridajte prášok alebo prísadu, ktorú je potrebné zmiešať – nepreplňte pohár.
4. Uistite sa, že magnetická miešacia tyč (obežné koleso) je dole.
5. Stlačte aktivačné tlačidlo (zvyčajne na rukoväti alebo veku) pre spustenie mixovania.
6. Po dokončení miešania stlačte tlačidlo znova, čím zastavíte prevádzku.

**Pristátie:**

- Pripojte USB kábel k nabíjacímu portu na pohári / Nabíjací prúd 5V 1A (USB)
- Čas nabíjania: približne 2–3 hodiny.
- Nepoužívajte pohár počas nabíjania .

**Čistenie a údržba:**

- Po použití vyprázdňte pohár.
- Vyberte magnetický rotor a umyte ho samostatne.
- Vnútornú časť utrite vlhkou handričkou a osušte.
- Elektronickú časť čistite iba suchou handričkou.

**Bezpečnosť/Zhoda/Upozornenia:**

- Nelejte vriacu vodu priamo – po zovretí počkajte niekoľko minút.
- Nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani rúry.
- Uchovávajte mimo dosahu detí – horúce nápoje môžu spôsobiť popáleniny.
- Výrobok je bezpečný pri kontakte s potravinami a nápojmi.
- Neskladujte sýtené nápoje – môžu vytekať alebo zvýšiť tlak.
- Nepoužívajte s nápojmi obsahujúcimi mliečne výrobky, ktoré môžu spôsobiť fermentáciu.
- Pred použitím dôkladne skontrolujte – poškodené komponenty môžu spôsobiť únik alebo popálenie.
- Nevystavujte výrobok priamemu ohňu ani ho nenechávajte v aute počas horúcich dní.
- Nepoužívajte na dlhodobé skladovanie nápojov – toto nie je nádoba na konzervačné látky.
- Pred prvým použitím je potrebné výrobok dôkladne umyť.
- Neumývajte celý hrnček pod tečúcou vodou – iba ručne umyte vnútro.
- Neponárajte rukoväť a elektronické časti do vody.
- Nevkladajte do mikrovlnnej rúry ani umývačky riadu.
- Skladujte na suchom mieste.



Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti)

Symbol prečiarknutého kolieskového koša na odpade na výrobku alebo v jeho dokumentácii označuje, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak ich potrebujete zlikvidovať, odovzdajte ich na príslušnom zbernom mieste, kde ich bezplatne prijmú. V niektorých krajinách môžete zariadenie pri kúpe nového výrobku vrátiť aj miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia umožňuje získavanie cenných surovín a zabraňuje negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Nesprávna likvidácia môže byť sankcionovaná podľa miestnych zákonov. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete toto zariadenie zlikvidovať, kontaktujte svojho predajcu alebo miestne zberné miesto, kde vám poskytnú ďalšie informácie. Likvidácia mimo Európskej únie: Tento symbol platí iba v rámci Európskej únie. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať mimo EÚ, kontaktujte miestne úrady alebo predajcu, kde vám poskytnú informácie o správnom postupe.



Vyrobené v Číne