

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Materiál: plast
- Hmotnosť hlíny: 600 g
- Napájanie: 4 batérie LR20 alebo USB kábel

INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte 4 batérie LR20 do príslušných otvorov podľa vyznačenej polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA PRE BATÉRIU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom osoby dospelý.
3. Pred nabíjaním musia byť batérie z produktu vybraté.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne vyčerpaný.
5. Batérie musia byť vložené podľa vyznačenej polarít.
6. Vybité batérie sa musia z produktu vybrať.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelý.
2. Po vybratí výrobku z obalu by sa mali odstrániť všetky prvky, ktoré nie sú jeho súčasťou. umiestnite do vhodných nádob na odpad.
3. Výrobok by sa mal skladovať na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu viesť k poškodeniu produktu.
4. Výrobok by sa mal uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by mohli vedú k trvalému poškodeniu produktu.
5. Výrobok pravidelne kontrolujte. Ak zistíte akékoľvek abnormality, okamžite ho prestaňte používať.
6. Neopravujte ani neupravujte výrobok sami.
7. Poškodený výrobok by mal byť vrátený na špecializovanom zbernom mieste pre použité zariadenia. elektrické a elektronické.
8. Návod a balenie obsahujú dôležité informácie, preto si ich uschovajte pre budúce použitie. v prípade akýchkoľvek pochybností.