Mini elektronický budík

Návod na použitie · model 109

Príprava pred použitím

Budík používa dve zinkouhlíkové batérie AAA (č. 7). Odstráňte z batérií ochrannú fóliu a vložte ich podľa označenia pólov + a − v spodnej časti priestoru na batérie. Pred použitím odstráňte aj ochrannú fóliu z displeja; na jej odlepenie slúžia pripravené rohy.

Funkcie

Na jednom displeji sa zobrazuje čas a dátum. Budík meria teplotu v °C alebo °F, ponúka 12- a 24-hodinové zobrazenie času, jeden budík s opakovaním zvonenia a krátke podsvietenie displeja.

Tlačidlá na budíku

SET	Nastavenie dátumu a času; pri nastavovaní budíka prechod na minúty a voľbu zapnutia.
MODE	Vstup do nastavovania času budenia.
ADJ	Zvýšenie nastavovanej hodnoty; prepnutie 12/24 hodín.
TIMER	Zníženie nastavovanej hodnoty; prepnutie °C/°F.
SNOOZE	Odloženie zvonenia a podsvietenie displeja.

Nastavenie dátumu a času

- Podržte SET približne 3 až 5 sekúnd, kým údaj nezačne blikať.
- Údaje sa nastavujú v poradí rok → mesiac → deň → hodina → minúta. Hodnotu zmeňte tlačidlami ADJ (nahor) a TIMER (nadol).
- Krátkym stlačením SET pokračujte na ďalší údaj. Po dokončení nastavenie tlačidlom SET potvrďte.

12- alebo 24-hodinový čas

Pri bežnom zobrazení stlačte ADJ a prepnite formát času. V 12-hodinovom režime sa polnoc zobrazuje ako 12:00 a čas popoludní má vlastné označenie. V 24-hodinovom režime sa polnoc zobrazuje ako 00:00; popoludnie ako 13:00, 14:00 atď.

Nastavenie budíka

Čas budenia sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.

- Stlačte raz MODE. Začne blikať hodina budenia. Nastavte ju tlačidlami ADJ a TIMER.
- Stlačte SET, nastavte minúty tlačidlami ADJ a TIMER.
- Znovu stlačte SET. Keď bliká textové označenie budíka, tlačidlom ADJ alebo TIMER budík zapnite alebo vypnite.

Symbol zvončeka uprostred času znamená, že budík je zapnutý. Ak sa symbol nezobrazuje, budík je vypnutý.

Keď budík zazvoní

- Stlačením horného tlačidla SNOOZE zvonenie odložíte. Znovu zazvoní o 5 minút.
- Stlačením ľubovoľného tlačidla na zadnej strane zastavíte aktuálne zvonenie. Budík môže normálne zazvoniť nasledujúci deň.
- Ak zvonenie ručne nezastavíte, samo sa ukončí približne po 1 minúte; budenie nasledujúci deň to neovplyvní.

Podsvietenie a teplota

Stlačením horného tlačidla SNOOZE sa displej rozsvieti približne na 3 sekundy. Podsvietenie nemožno nechať trvalo zapnuté. Jedným stlačením TIMER prepnete zobrazenie teploty medzi °C a °F.

Údržba a skladovanie

- Nemiešajte staré a nové batérie. Nepoužívajte alkalické ani nabíjateľné batérie.
- Vybité batérie čo najskôr vymeňte; pri dlhom ponechaní môžu vytiecť a spôsobiť koróziu kontaktov. Ak budík dlhšie nepoužívate, batérie vyberte a budík odložte do pôvodnej škatule.
- Čistite mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou. Nepoužívajte agresívne ani chemické čistiace prostriedky. Budík nie je odolný voči vlhkosti ani vode; udržujte ho čistý a suchý a nevystavujte priamemu slnku.