

Hodiny zobrazujú čas, dátum a teplotu. Ovládajú sa tromi tlačidlami SET, UP a DOWN.

TLAČIDLÁ A RÝCHLE VOĽBY

SET krátko: prepína dP-1 (strieda čas, dátum a teplotu) a dP-2 (zobrazuje iba čas).

UP krátko: prepína zobrazenie teploty medzi °C a °F.

DOWN krátko: prepína zvukové ovládanie displeja. ON:Sd - displej sa rozsvieti pri tlesknutí alebo hlasnejšom zvuku; --:Sd - svieti nepretržite.

NASTAVENIE ČASU A DÁTUMU

1. Podržte SET približne 3 sekundy. Začne blikať rok.
2. Hodnotu nastavte tlačidlami UP/DOWN; krátkym stlačením SET ju potvrdte a prejdite ďalej.
3. Postupne nastavte rok → mesiac → deň → formát 12/24 h → hodinu → minúty. Pri dátume sa najprv nastavuje mesiac a potom deň.
4. Po minútach pokračuje ponuka nastaveniami AL, ALA1, ALA2 a ALA3. Nastavenie budíkov potvrdte opäť tlačidlom SET.

BUDÍKY

Hodiny podporujú tri nezávislé budíky (ALA1 až ALA3). K ich položkám prejdete opakovaným stláčaním SET po nastavení minút. Hodnoty meníte tlačidlami UP/DOWN a potvrdzujete tlačidlom SET. Zvuk budíka trvá približne 1 minútu.

Poznámka: Podklad uvádza aj položku AL, ale nevysvetľuje jej presný význam ani postup zapnutia jednotlivých budíkov. Ich stav si overte podľa zobrazenia na svojich hodinách.

JAS DISPLEJA

1. Pri bežnom zobrazení času podržte UP približne 3 sekundy.
2. Jas meníte tlačidlom DOWN: L3 = najvyšší, L2 = stredný, L1 = nízky, L0 = najnižší.
3. Po výbere sa nastavenie automaticky uloží a hodiny sa vrátia na zobrazenie času. V čase 18:00–07:00 sa displej automaticky stlmí približne na polovicu.

NAPÁJANIE

Použite USB napájanie DC 5 V / 500–1000 mA alebo batérie AAA. Podklad uvádza 3 alebo 4 batérie AAA podľa vyhotovenia; riadte sa počtom miest v batériovom priestore.

Pri batériách zapnite ON:Sd na úsporu energie. Vnútna záložná batéria uchová chod času po odpojení hlavného napájania, displej však bez neho nesvieti.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Hodiny používajte v suchom interiéri na rovnej ploche. Nedotýkajte sa napájania mokrými rukami. Ak prístroj navlhne, ihneď ho odpojte. Chráňte drevený obal pred dlhodobou vlhkosťou.

Nemiešajte staré a nové batérie ani rôzne typy batérií. Dodržte polaritu, neskratujte kontakty a nenabíjateľné batérie nenabíjajte. Použité batérie odovzdajte na zbernom mieste.

Zariadenie, batérie a obal uchovávajte mimo dosahu malých detí. Elektroodpad nevyhadzujte do komunálneho odpadu.