

Napájanie: DC 5 V cez USB. Rozmery: 150 x 80 cm. Deka má 8 vyhrievacích prvkov a tri úrovne ohrevu.

ZAPNUTIE A POUŽÍVANIE

1. Deka musí byť úplne rozložená. Nepoužívajte ju zvinutú, silno pokrčenú ani preloženú.
2. Zabudovaný USB kábel pripojte k vhodnému 5 V zdroju napájania, napríklad k powerbanke alebo sieťovému USB adaptéru.
3. Ovládacie tlačidlo podržte približne 2–3 sekundy, kým sa nerozsvieti kontrolka.

ÚROVNE OHREVVU

Farba kontrolky na tlačidle označuje zvolenú úroveň:

ČERVENÁ – najvyšší ohrev, približne 60 °C; na rýchle nahriatie.

BIELA – stredný ohrev, približne 50 °C.

MODRÁ – najnižší ohrev, približne 40 °C.

Deku si môžete prehodiť cez ramená alebo položiť na telo a nohy. Nesadajte si na ňu a neležte na nej.

OVLÁDACIE TLAČIDLO

Podklad potvrdzuje podržanie tlačidla na zapnutie a farby troch úrovní. Presný spôsob prepínania úrovní ani vypnutia neuvádza. Po použití USB kábel odpojte od napájania.

ČISTENIE A PRANIE

1. Odpojte USB napájanie a vyberte powerbanku. USB konektor zasunúť hlboko do určeného vrecka a vrecko pevne zatvorte.
2. Perte ručne alebo na programe pre jemnú bielizeň/vlnu pri teplote najviac 30 °C. Použite jemný prací prostriedok; nepoužívajte bielidlo ani silnú aviváž.
3. Odstreďujte najviac pri 400 ot./min alebo odstredovanie vypnite. Nesušte v sušičke, nežmýkajte, nevešajte za rohy a nežehlite.
4. Nechajte prirodzene uschnúť rozloženú naplocho. Pred ďalším pripojením musia byť deka aj USB konektor úplne suché.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Iba do suchého interiéru. Nepoužívajte mokrú alebo poškodenú deku; pri prehriatí či zápachu spáleniny ju ihneď odpojte. Nepoužívajte počas spánku ani pod paplónom či matracom.

Nezakrývajte ju ďalšími predmetmi, neprepichujte a nepoužívajte súčasne s iným elektrickým vyhrievacím zariadením. Kábel neomotávajte okolo tela. Výrobok nie je určený deťom ani osobám, ktoré necítia teplo.

Osoby so závažným srdcovým ochorením, kardiostimulátorom a tehotné ženy sa majú pred použitím poradiť s lekárom. Neaplikujte spolu s masťami alebo krémami proti bolesti.

Nečistite chemicky ani nepoužívajte spreje. Neupravujte tlačidlo, vodiče či ohrevné prvky. Po použití odpojte napájanie a deku uložte na suchom, čistom mieste.