


Napájanie: USB 5 V / 2 A · Príkon: 10 W · Rozmery: 132 × 118 × 20 mm

OVLÁDACÍ PANEL



1 pripomienka pitia · 2–4 kontrolky úrovni ohrevu · 5 ovládanie ohrevu a voľba úrovne

ZAPNUTIE A NASTAVENIE

1. Rozviňte zabudovaný kábel USB a pripojte ho k zdroju 5 V / 2 A. Po pripojení sa panel rozsvieti.
2. Na plochu položte hrnček s nápojom. Hrnček s obsahom musí vážiť aspoň 150 g; bez dostatočnej záťaže snímač ohrev zablokuje.
3. Stlačte tlačidlo 5. Ozve sa krátky signál. Ďalším stláčaním zvolte úroveň 70, 90 alebo 110 °C podľa rozsvietennej kontrolky 2, 3 alebo 4. Ide o nastavenie ohrevnej plochy, nie teplotu nápoja.
4. Ohrievanie vypnete opakovaným stlačením tlačidla 5 podľa signalizácie prístroja. Potom odpojte napájanie a nechajte plochu vychladnúť.

PRIPOMIENKA PITIA

Stlačením tlačidla 1 zapnete hodinovú pripomienku. Tlačidlo sa rozsvieti; po približne 1 hodine sa ozve zvukový signál.

AK BLIKAJÚ TRI KONTROLKY

Skontrolujte, či hrnček s nápojom váži aspoň 150 g. Ak blikanie trvá, použite zdroj s výstupom 5 V / 2 A. Pri pretrvávajúcom probléme zariadenie odpojte a obráťte sa na servis.

VHODNÝ HRNČEK

Najlepšie funguje kovový hrnček s rovným, tenším dnom. Keramika a sklo sa zohrievajú pomalšie; hrubé, duté alebo tepelne izolované dno môže prenos tepla výrazne obmedziť.

Ohrievač slúži predovšetkým na udržanie teploty teplého nápoja. Studený nápoj sa zohrieva pomaly. Nepoužívajte ho bez hrnčeka s nápojom.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Ohrevná plocha môže dosiahnuť 110 °C a spôsobiť popálenie. Počas prevádzky a chladnutia sa jej nedotýkajte. Chráňte ju pred deťmi a zvieratami; na plochu nedávajte predmety citlivé na teplo.

Chráňte zariadenie pred vodou a vlhkosťou. Nepoužívajte ho s poškodeným povrchom alebo káblom. Nezakrývajte vetranie na spodnej strane. Pri zdvihnutí hrnčeka snímač ohrev automaticky preruší.

ČISTENIE

Zariadenie vypnite, odpojte a počkajte aspoň 5 minút, kým vychladne. Utrite ho mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a neponárajte ho do vody. Znovu ho pripojte až po úplnom vyschnutí.