

Materiál: 100 % polyester · Napájanie: USB 5 V · Príkon: 5 W · Max. teplota: 50 °C · Rozmery: 30 × 16 cm

RÝCHLY POSTUP

1. Pred pripojením skontrolujte, či je ohrievač suchý a nepoškodený. Kábel rozložte tak, aby nebol skrútený ani položený na ohrievači.
2. Pripojte ho k funkčnému zdroju USB 5 V (adaptér, počítač alebo autonabíjačka). Po použití kábel odpojte a nechajte ohrievač vychladnúť.

POUŽÍVANIE

Ohrievač slúži na zohrievanie rúk. Podklad neuvádza ovládacie tlačidlo ani voľbu teploty; napájanie ukončíte odpojením USB kábla.

Vyhrievacie časti nelámte ani prudko neohýbajte. Nepichujte do nich ihly, špendlíky ani iné ostré predmety. Pri prevádzke ich neprikrývajte ďalšími predmetmi a nepokladajte na iné ohrievače.

Nepoužívajte výrobok mokrý alebo vlhký. Kábel neťahajte, nelámte a neprenášajte zaň zariadenie. Pred ďalším použitím nechajte ohrievač úplne vyschnúť.

DOHLAD A CITLIVOSŤ NA TEPLU

Nevhodné pre deti do 3 rokov a pre osoby, ktoré necítia teplo alebo nedokážu reagovať na prehriatie. Staršie deti a osoby vyžadujúce pomoc môžu výrobok používať iba po poučení a pod primeraným dohľadom.

PRANIE A ÚDRŽBA

1. Pred práním vždy odpojte USB napájanie. Výrobok perte ručne alebo na jemnom programe pri teplote najviac 30 °C s miernym pracím prostriedkom.
2. Neodstredujte. Nepoužívajte bielidlo, nečistite chemicky a nežehlite.
3. Pred ďalším pripojením nechajte úplne vyschnúť celý ohrievač aj USB konektor. Skladujte ho suchý, bez ostrých ohybov.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Uchovávajte mimo dosahu malých detí a zvierat. Ohrievač neponárajte počas prevádzky do vody, nepoužívajte ho pri zdrojoch ohňa ani s poškodeným káblom.

Zariadenie neupravujte ani neopravujte sami. Poškodený kábel alebo výrobok nechajte skontrolovať kvalifikovaným servisom. Pri nepoužívaní ho odpojte od napájania.