

Pred použitím si prosím prečítajte tento návod na použitie.

Nedodržiavanie uvedených pokynov môže viesť k znefunkčneniu produktu alebo ohrozeniu zdravia.

Ak chýba alebo je poškodená nejaká časť produktu, prestaňte produkt používať.

### **Parametre produktu:**

- frekvencia: 400–1000Hz
- nabíjanie: batérie nabíjané UV žiarením
- prevádzkový rozsah: 300m<sup>2</sup>
- rozmery: 29/10cm (výška/šírka)
- hmotnosť: 0,37kg

Solárny panel na vrchnej časti produktu premieňa slnečnú energiu na elektrinu a nabíja tak batériu. Vibračný generátor v spodnej časti plastovej rúrky je napájaný batériou a vydáva zvukové vlny s frekvenciou 400-1000Hz do pôdy. CES vlny odstrašujú krtkov bez toho, aby im ublížili. Zvukové vlny sú po nabití batérie emitované každých 30 sekúnd. Plne prevádzky schopné sú po 2-4 týždňoch od inštalácie, v závislosti od miestnych podmienok.

### **Inštalácia:**

1. Zatlačte plastovú rúrku do zeme a nechajte vyčnievať cca 10cm nad zemou. Ak je zemina príliš tvrdá, vyvítajte do nej diery v zodpovedajúcej veľkosti a priemere.
2. Pripojte kábel na plastovej rúrke k solárnemu modulu pomocou konektora.
3. Pripojte plastovú rúrku k solárnemu modulu. Produkt je odteraz v prevádzke.
4. Rozsah tohto modulu je 15m (v závislosti od miestnych podmienok). Na pokrytie väčšej plochy je potrebná inštalácia viacerých zariadení. Zariadenie je určené na použitie v exteriéri a malo by byť vystavené slnečnému žiareniu aspoň určitú časť dňa. Zariadenie je bezúdržbové.

### **Výmena batérie:**

1. Vyberte horný solárny panel, odpojte kábel od plastovej rúrky.
2. Odskrutkujte 4 skrutky na spodnej strane solárneho panela.
3. Vymeňte batériu.
4. Zariadenie znovu zmontujte.

**Údržba:** Solárny panel občas utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky a pri utieraní nepoužívajte nadmerný tlak na solárny panel.

**Upozornenie:** Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte z neho batérie. Dlhodobé skladovanie zariadenia bez nabíjania alebo bez vybratia batérie môže nezvratne poškodiť produkt.