

Vážený pán alebo pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili správne používanie produktu.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a riadte sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie jeho pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

### **APLIKÁCIA A POPIS**

Univerzálny ochranný kryt na žehličku dokonale chráni textílie pred spálením a zlepením a zabraňuje lesklým látkam pri žehlení. Hodí sa pre väčšinu domácich žehličiek. Umožňuje rýchle žehlenie bez lesklých povrchov. Spôsobuje lepšiu distribúciu pary po materiáli. Vďaka nemu môžete žehliť jemné tkaniny pri vyšších teplotách žehlenia, ktoré zaručujú veľmi dobrú kvalitu pary. Poťah zaručuje výbornú kĺzavosť a hladké žehlenie. Navyše chráni žehliacu plochu pred poškrábaním. Je vyrobená z teflónu, rovnomerne rozdeľuje teplotu po celej ploche a uľahčuje lepšie vedenie žehličky po žehlených materiáloch. Veľmi užitočné v prípade poškodenej žehliacej plochy žehličky a praktická pružina umožňuje jednoduchú inštaláciu prekrytia na akékoľvek zariadenie.

### **TIP**

- Zariadenie je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo ak zistíte poškodenie v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy, kontaktujte prosím servisnú linku.

### **AKO POUŽÍVAŤ**

- Pred nasadením chrániča sa uistite, že je žehlička vypnutá a úplne vychladnutá. Na horúcu žehliacu plochu nikdy nedávajte chránič.
- Chránič umiestnite priamo na spodný povrch žehličky (podrážku) a zarovnajte ho tak, aby vetracie otvory v chrániči lícovali s otvormi v žehličke. Zaistite chránič pomocou pružinového držača alebo háčikov, v závislosti od modelu.
- Keď je chránič na svojom mieste, spustíte žehličku ako obvykle. Chránič účinne zabraňuje spáleniu, vylešteniu a prilepeniu jemných tkanín k žehliacej ploche.
- Nechajte žehličku úplne vychladnúť a potom odstráňte chránič. Skladujte na suchom mieste, mimo zdrojov tepla a slnečného žiarenia.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

- Materiál: teflón
- Univerzálny
- Má praktickú pružinu
- Rozmery: 24 cm x 16,5 cm

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Keď chránič vychladne, utrite jeho povrch vlhkou handričkou alebo špongiou a jemným čistiacim prostriedkom. Odstráňte všetky zvyšky látky, usadeniny alebo popáleniny.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, bielidlá ani abrazívne prášky - môžu poškodiť povrch chrániča.
- Po umytí chránič dôkladne osušte mäkkou utierkou alebo ho nechajte prirodzene uschnúť.
- Skladujte na suchom a vzdušnom mieste, mimo zdrojov tepla, pary a slnečného žiarenia. Zabráňte ohýbaniu alebo drveniu materiálu, aby nedošlo k poškodeniu tvaru.

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Chránič žehličky nasadte vždy, keď je žehlička vypnutá a úplne vychladnutá, aby ste sa nepopálili.
- Aj keď je chránič nasadený, na žehličku by ste mali počas používania vždy dohliadať.
- Uistite sa, že je žehlička nastavená na teplotu, ktorá je kompatibilná s materiálom chrániča – príliš vysoká teplota ho môže poškodiť.
- Ak spozorujete akékoľvek odreniny, praskliny alebo deformácie, vymeňte výrobok za nový, aby nedošlo k poškodeniu látok.
- Chránič a vyhrievanú žehličku uchovávajte mimo dosahu detí.



### **TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI**

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na miesto likvidácie odpadu určené miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.  
Vyhradujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a údajov o produkte bez upozornenia.