

Vážení pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS

Súprava desiatich trampolínových pružín s napínacím kľúčom. Odolné voči meniacim sa poveternostným podmienkam, odolné a pevné, budú slúžiť dlhú dobu. Pružiny sú vyrobené z kvalitných materiálov, pozinkovaného drôtu s priemerom 3 mm. Vďaka tomu bude karimatka dobre a rovnomerne napnutá.

TIP

- Zariadenie je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy kontaktujte prosím servisnú linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Pozinkovaná oceľ
- Odolný voči meniacim sa poveternostným podmienkam
- Univerzálny montážny systém s háčikmi
- Kľúč, napínač pružiny
- Dĺžka s háčikmi: 165 mm
- Dĺžka samotnej pružiny: 120 mm
- Priemer pružiny: 23 mm
- Priemer drôtu: 3 mm

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pravidelne kontrolujte stav pružín, najmä pred začiatkom trampolínovej sezóny.
- Vyčistite pružiny vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili prach, blato alebo iné nečistoty.
- Po umytí pružiny dôkladne vysušte, aby ste predišli korózii – dôležité je to najmä po daždi alebo prezimovaní trampolíny.
- Každých pár mesiacov alebo po intenzívnom používaní sa odporúča naniesť tenkú vrstvu technického maziva alebo antikorózneho oleja (napr. WD-40) na ochranu kovu a zlepšenie elasticity pružín.
- Trampolínu (alebo samotné pružiny) skladujte mimo sezóny na suchom mieste – najlepšie pod strechou alebo v uzavretej miestnosti.
- V prípade známok opotrebovania (hrdza, deformácia, praskliny) - pružiny ihneď vymeňte za nové, aby bola zaistená bezpečnosť užívateľa.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred každým použitím trampolíny skontrolujte technický stav pružín – uistite sa, že žiadna z nich nie je uvoľnená, prasknutá, zdeformovaná alebo hrdzavá.
- Trampolínu nepoužívajte, ak sú niektoré pružiny poškodené alebo chýbajú – môže to viesť k nerovnomernému napätiu a zvýšenému riziku zranenia.
- Pružiny inštalujte a rozoberajte len pomocou vhodných nástrojov (napr. montážny hák) a ochranných rukavíc – predídete tak porezaniu a natiahnutiu.
- Poškodené pružiny sa nepokúšajte opravovať – vždy ich vymeňte za nové, ktoré sú kompatibilné s modelom trampolíny.
- Pri montáži pružín buďte opatrní - prvky sú pod vysokým napätím a môžu náhle vyskočiť.
- Nedovoľte deťom zostavovať alebo rozoberať trampolínu bez dozoru dospelých osôb.
- Na pružiny nepoužívajte mazivo ani olej, pokiaľ to neodporúča výrobca – niektoré prostriedky môžu priťahovať nečistoty a zhoršovať výkon.
- Uistite sa, že pružiny sú zakryté (napríklad ochrannou podložkou), čo znižuje riziko kontaktu používateľa s kovovými prvkami pri skákaní.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytuje obec alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a produktových údajoch bez predchádzajúceho upozornenia.