

LCD TEPLOMER POČASOVEJ STANICE AG355A



INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

1. Všeobecné informácie

Vnútroňná elektronická meteorologická stanica so zabudovaným teplotným senzorom a vlhkomerom - mimoriadne užitočné v každej domácnosti, najmä v detskej izbe, kde je kľúčové udržiavať správnu teplotu a vlhkosť vzduchu. Vybavený veľkým, ľahko čitateľným LCD displejom, ktorý zobrazuje všetky najdôležitejšie merania a celkový komfort v miestnosti. Pohodlná inštalácia vďaka samolepiacej páske na zadnej strane krytu.

Vlastnosti produktu:

- Kompaktná, vizuálne atraktívna meteorologická stanica s veľkým a ľahko čitateľným LCD displejom.
- Základné funkcie prístroja: meranie teploty a vnútornej vlhkosti.
- Pohodlná inštalácia (samolepiaca páska na zadnej strane krytu).
- Možnosť zavesiť na stenu (vyhradený otvor).
- Indikátor komfortu miestnosti (zobrazený na displeji).

Špecifikácia:

- Materiál: plast (ABS) • Napájanie: 1x CR2032 batéria (súčasťou balenia)
- Meranie teploty v dvoch jednotkách (°C alebo °F) • Meranie teploty vzduchu: od -10 °C do + 70 °C • Meranie vlhkosti vzduchu: od 10% do 90% RH • Rozlíšenie merania vlhkosti: 1% • Rozlíšenie merania teploty: 0,1 °C / 0,2 °F • Rozmery stanice: 43 mm x 43 mm x 13 mm • Farba: biela

2. Použitie

Pred použitím vložte 1 batériu CR2032 pod zadnú klapku, pamätajte na správnu polaritu + -

Zariadenie zaveste na stenu pomocou priloženého držáka a obojstrannej pásky.

Zariadenie sa automaticky spustí po vložení batérií. Na displeji sa štandardne zobrazí teplota v stupňoch Celzia, vlhkosť vzduchu v % RH a indikátor komfortu (ikona).

3. Poznámky a preventívne opatrenia

- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, prachu
- a veľkým teplotným výkyvom.
- Ak nie je možné zadať nastavenia stanice alebo sa stratí komunikácia s detektorom, resetujte zariadenie vybratím a vloženie batérií.
- Na čistenie používajte len mierne navlhčenú handričku, bez použitia agresívnych čistiacej prostriedky.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podczas połęga na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unię Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

