

# Pet Parade Bark Stoppper

## Návod na použitie

### Upozornenie:

- 1) Vložte batériu do zariadenia podľa vyznačenej polariry
- 2) Ak zariadenie nepoužívate dlhšiu dobu, vyberte z neho batériu a skladujte na suchom a chladnom mieste
- 3) Zariadenie nie je hračka – skladujte mimo dosah detí

### Vloženie batérii:

- 1) Vysuňte kryt na batérie
- 2) Vložte 9V batériu (nie je súčasťou balenia) a zasuňte kryt

### Používanie:

- 1) Zapnite zariadenie prepnutím do stavu ON (vypínač je na pravej strane zariadenia)
- 2) Zariadenie automaticky rozpozná štekot a vydá ultrazvukový vysoký tón
- 3) Úroveň citlivosti zariadenia meníte presúvaním do polohy "Low-nízka" a "High-vysoká"
  - A. Nízka úroveň: rozpozná štekot do vzdialenosti 4m
  - B. Vysoká úroveň: rozpozná štekot do vzdialenosti 5m
  - C. Prekážky, ako napr. steny, dvere alebo okná obmedzujú vzdialenosť príjmu signálu.

### Dôležité upozornenie:

- Ak je tón štekotu psa príliš nízky, zariadenie sa nemusí aktivovať.
- Tréning psa vyžaduje čas a trpezlivosť. Správanie psa (štekanie) sa upokojí až po určitom čase.
- Zariadenie sa odporúča používať u psov pod dobu dlhšiu ako 6 mesiacov.

### Montáž na stenu (montážne zariadenie nie je súčasťou balenia):

1. Vyberte hlavnú jednotku z držiaka
2. Priložte držiak k stene a ceruzkou vyznačte dierky
3. Pri montáži na drevený povrch: použite samorezné skrutky do dreva
4. Pri montáži do panelu: Použite zodpovedajúci vrták a hmoždinku
  - A. Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorov a následne do nich vložte skrutky. Neskrutkujte skrutky nadoraz, nechajte určitú rezervu pre nasadenie držiaka. Až po nasadení držiaka dotiahnite skrutku nadoraz.
  - B. Odporúča sa držiak montovať do výšky, na ktorú pes nedočiahne, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.