

Vážení pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

1. APLIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA

Teploměr-vlhkoměr je možné použiť v interiéru aj exteriéri. Môžeme ho použiť doma, ako aj na miestach, kde je veľmi dôležité kontrolovať teplotu a vlhkosť vzduchu, ako sú: sklady, knižnice, potravinárstvo. Prístroj je vybavený dvoma veľkými, dobre čitateľnými ciferníkmi. Jedna s priemerom cca 11 cm ukazuje teplotu, druhá vlhkosť vzduchu, jej priemer je cca 4 cm. V zadnej časti je chlopňa, na ktorú je možné teplomer položiť a položiť na rovnú plochu, ako aj miesto na zavesenie na stenu.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
- Umiestnite prístroj na suché a dobre vetrané miesto, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a zdrojov tepla, aby ste zabezpečili presné merania.
- Uistite sa, že je teplomer umiestnený na stabilnom povrchu alebo zavesený na vhodnom mieste.
- Prístroj síce meria vlhkosť, ale nie je vodotesný. Chráňte ich pred dažďom, kondenzáciou a intenzívnou vlhkosťou.
- Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, suchú alebo mierne navlhčenú handričku. Vyhnite sa používaniu čistiacich prostriedkov alebo abrazívnych materiálov, ktoré môžu poškodiť povrch.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, uskladnite ho na mieste bez vlhkosti, prachu a extrémnych teplôt.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému poškodeniu.
- Vyhnite sa zdrojom ohňa: vyhýbajte sa kontaktu s ohňom alebo zariadeniami generujúcimi teplo (môže viesť k požiaru)
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, rozpúšťadlami.
- Fóliu použitú v obale výrobku uchovávajte mimo dosahu detí (hrozí nebezpečenstvo udusenía).
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
- Výrobok by sa mal vždy používať podľa určenia

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Prístroj s funkciou teplomeru a vlhkomeru
- Rozsah merania teploty: -25°C - +55°C
- Tolerancia chýb: +/- 1°C
- Rozsah merania vlhkosti: 20%RH ~ 100%RH
- Prehľadný ciferník s ručičkami
- Do vnútra aj von
- Miesto na zavesenie na stenu
- Podpora
- Priemer: 13 cm
- Výška na okrúhlym podstavci: 13 cm

TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI



Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytuje obec alebo mestský úrad. Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a technických údajoch produktu bez upozornenia.