Zastrihávač 3 v 1

Návod na použitie

Zastrihávač je určený na chĺpky v nose a ušiach, tvarovanie brady a fúzov a úpravu obočia. Na každú úpravu nasaďte vhodnú hlavicu.

Pred prvým použitím a nabíjanie

- Odstráňte obalový materiál a skontrolujte, či je zastrihávač a príslušenstvo nepoškodené.
- Pred prvým použitím nabite vstavaný akumulátor cez priložený USB kábel. LED indikátor informuje o nabíjaní.
- Pred pripojením ku zdroju napájania skontrolujte, či je kábel suchý a nepoškodený. Po nabití kábel odpojte.

Postup použitia

1. Vyberte hlavicu podľa toho, čo chcete upraviť, a pevne ju nasaďte na zastrihávač. Odstráňte ochranný kryt hlavice.
2. Posunutím spínača zastrihávač zapnite.
3. Jemne priložte hlavicu k miestu úpravy a chĺpky opatrne zastrihnite. Na prístroj príliš netlačte.
4. Po dokončení posuňte spínač späť do vypnutej polohy. Pred odložením hlavicu očistite a nechajte vyschnúť.

Čistenie a údržba

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte od napájania. Odnímte hlavicu a odstráňte zvyšky chĺpkov čistiacou kefkou.
- Čepele čistite jemne. Telo prístroja podľa potreby utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Zastrihávač neponárajte do vody. Pred opätovným nasadením alebo uskladnením nechajte očistené časti úplne vyschnúť.

Bezpečnosť

- Používajte len na určený účel. Nie je to hračka; deti môžu prístroj používať len pod dohľadom dospelej osoby.
- Nepoužívajte poškodený prístroj alebo nabíjací kábel. Prístroj nerozoberajte ani neupravujte; vstavaný akumulátor nie je určený na výmenu používateľom.
- Chráňte pred pádom, nadmerným teplom a priamym slnkom. Ak cítite zápach spáleniny alebo vidíte dym, ihneď prístroj vypnite.

Technické údaje: vstavaný akumulátor 500 mAh; nabíjanie USB káblom; LED indikátor nabíjania; stupeň ochrany IPX6; telo z ABS plastu a nehrdzavejúcej ocele.

Po skončení životnosti odovzdajte elektrické zariadenie s akumulátorom na zbernom mieste elektroodpadu.