

Vážený pán/pani, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili jeho správne používanie.

Uschovajte si tento návod pre budúce použitie a riaďte sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

## **POPIS**

Záhradná hojdačka je produkt vytvorený s ohľadom na najmenších. Poskytuje zábavu vonku aj doma. Okrem skvelej zábavy rozvíja motorické zručnosti a koordináciu.

Hojdačka sa dá používať v interiéri aj exteriéri. Vysoké operadlo zaisťuje pohodlie počas používania. Hojdačku je možné zavesiť na strom alebo na špeciálnu konštrukciu na ihrisku.

## **TIP**

- Zariadenie je potrebné skontrolovať, či je kompletne a či nie je viditeľne poškodené.
- V prípade neúplnej dodávky alebo ak zistíte poškodenie spôsobené chybným balením alebo prepravou, kontaktujte, prosím, servisnú horúcu linku.

## **POUŽITIE**

- Hojdačka je určená pre deti vo veku od 6 mesiacov do približne 6 rokov (v závislosti od hmotnosti a výšky dieťaťa). Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie – na balkónoch, terasách, záhradách a detských ihriskách.
- Pred použitím musí byť hojdačka starostlivo zostavená zavesením na pevné háky alebo konzoly. Káble by mali byť rovnomerne napnuté a upevnené tak, aby sa nemohli náhodne uvoľniť. Odporúča sa ho nainštalovať do výšky, ktorá mu umožní voľné hojdanie bez rizika nárazu do zeme.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Po každom použití by sa mal model utrieť mäkkou vlhkou handričkou, aby sa odstránil prach, zvyšky fixiek zotierateľných nasucho (ak sa používajú na prezentácie) alebo zvyšky vzdelávacej pasty. V prípade potreby môžete použiť jemné mydlo rozpustené vo vode. Zabráňte nadmernému namáčaniu a neponárajte model do vody.
- Ak sa model používa v kontakte s rôznymi ľuďmi (napr. počas prezentácií pacientov alebo skupinových aktivít), je možné ho utrieť dezinfekčným obrúskom bez alkoholu. Nepoužívajte silné chemikálie ani výrobky na báze alkoholu, ktoré by mohli poškodiť povrch hojdačky.
- Po utretí alebo umytí by mal byť model dôkladne vysušený mäkkou, suchou handričkou. Nevystavujte model priamemu slnečnému žiareniu ani ho nesušte na radiátore – vysoké teploty môžu spôsobiť požiar.
- Model by mal byť skladovaný na suchom a čistom mieste, najlepšie v originálnom balení alebo na to určenej nádobe. Zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli poškriabať povrch. Na model nekladte ťažké predmety, aby ste predišli jeho deformácii.
- Pravidelne kontrolujte, či pánty a pohyblivé časti (ak existujú) správne fungujú. Ak sa nejaké skrutky alebo časti uvoľnia, jemne ich dotiahnite alebo kontaktujte servisné stredisko – model sami nerozoberajte.

## **TECHNICKÉ ÚDAJE**

- Materiál: drevo
- Bezpečnostná bariéra
- Zaberá málo miesta
- Kovania
- Maximálne zaťaženie: 30 kg
- Rozmery sedadla: 30 cm x 30 cm
- Dĺžka šnúrky: 75 cm

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Dieťa by malo byť na hojdačke iba pod neustálym dohľadom dospeléj osoby. Ponechanie dieťaťa bez dozoru môže mať za následok pád alebo iné zranenie.
- Pred začatím hry skontrolujte stav lán, hákov, skrutiek a celej konštrukcie. Ak zistíte poškodenie, výrobok nepoužívajte.
- Hojdačka by mala byť zavesená iba na osvedčené, odolné háky alebo rámy určené na zavesenie tohto typu príslušenstva. Nepripevňujte na náhodné prvky (napr. tenké konáre, záclonové tyče).
- Odporúčané maximálne zaťaženie hojdačky je 25 – 30 kg. Prekročenie tejto hodnoty môže viesť k poškodeniu produktu a nehodám.
- Dieťa by malo sedieť vzpriamene s nohami smerujúcimi dopredu. Nesmiete sa hojdať v ľahu, na bruchu alebo v stojí.
- Za nepriaznivých poveternostných podmienok (vietor, dážď, mráz) môže byť hojdačka menej stabilná a dieťa môže byť náchylnejšie na pošmyknutie alebo pád.
- Hojdačka je určená pre deti, ktoré vedia samostatne sedieť. Nepoužívajte u dojčiat, ktoré nedokážu udržať hlavu a sedieť vzpriamene.



## **TIPY A INFORMÁCIE O NAKLÁDANÍ S POUŽITÝMI OBALOMI**

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál by mal byť odovzdaný na mieste zberu odpadu určenom miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.