

NÁVOD NA POUŽITIE: Zvonček na bicykel s funkciou alarmu.

Popis a návod na použitie: Zvonček na bicykel s funkciou alarmu proti krádeži. Keď sa zaznamená vibrácia, zvonček zaznie.

S pohybom bicykla varuje pred pokusom o krádež a pôsobí odstrašujúco. Inštalácia zvončeka je veľmi jednoduchá a vykonáva sa pomocou priloženého montážneho popruhu.

Špecifikácia:

- rozmery: 65 x 35 x 36 mm
- materiál: ABS
- hmotnosť: 33 g
- farba: čierna
- počet zvukov na výber: 4
- Hladina akustického tlaku: 120 dB
- Nabíjanie cez USB
- Pracovný čas: približne 21 dní (v závislosti od intenzity používania)



Zvonček sa ovláda iba tromi tlačidlami: A.

Stredné tlačidlo – používa sa na vydávanie zvukov počas jazdy; na zvonenie stlačte tlačidlo raz. Dvojitým stlačením tlačidla sa zmení tón zvonenia (na výber sú 4 možné zvuky). B. Ľavé tlačidlo – dlhým stlačením tlačidla zapnete alarm proti krádeži (po aktivácii môžete alarm skontrolovať potriasaním bicykla). C. Pravé tlačidlo – dlhým stlačením tlačidla alarm vypnete.

Nabíjanie: Po pripojení k zdroju napájania nás zvonček informuje o stave nabíjania: prebieha nabíjanie (červené svetlo), nabíjanie dokončené (zelené svetlo).
svetlo).

