

### Návod na použitie:

1. Používajte ho podľa pokynov uvedené na obrázku.
2. Funguje na batérie typu AAA (nie AA).  
Keď je displej matný alebo alarm zaznie, vymeňte batériu.
3. Ak podržíte tlačidlo H, M alebo S po dobu 3 sekúnd, čas sa bude nastavovať rýchlo.
4. Hodiny je možné nastaviť iba v 24-hodinovom režime (vojenský štandardný čas).
5. Magnetický vplyv môže ovplyvniť rovnosť povrchu náramku. Ak sa čas neustále ho nechávať pripevnený, vymeňte batériu, aby sa predišlo pádu.
5. Ak potrebujete nastaviť čas na hodiny, podržte tlačidlo "mode" (režim) a prejdite na nastavenie času. potom bude možné čas nastaviť.
6. Držte časovač ďalej od silného tepla.

### Poznámka:

- Kupujte batérie v záručnej dobe v súlade s pokynmi. Uistite sa, že batérie sú čisté, neunikajú a sú správne vložené.
- Neotáčajte kladný (+) a záporný (-) pól.
- Vymeňte batériu, keď je obrazovka matná alebo zaznie zvonenie nízka.