

LED REFLEXNÝ PÁS

ZD101



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1. Všeobecné informácie

Nastaviteľný LED pásik na ruku. Určite zvyšuje bezpečnosť počas večerné prechádzky alebo bicyklovanie. Možnosť úpravy obvodu a prispôsobenie šírky ruky. Výkonné LED diódy zaisťujú dobrú viditeľnosť užívateľ po zotmení. Dva prevádzkové režimy - konštantný a pulzujúci. Odolná konštrukcia ochrana pred dažďom a striekajúcou vodou, ktorá umožňuje jednoduché použitie za každého počasia.

Vlastnosti a špecifikácie produktu:

- Nastaviteľný LED pásik. • Určite zvyšuje bezpečnosť pri večerných prechádzkach resp bicyklovanie. • Možnosť úpravy obvodu a prispôsobenia šírky ruky. • Výkonné LED diódy zaisťujú dobrú viditeľnosť užívateľa v tme. • Dva prevádzkové režimy - konštantný a pulzujúci. • Dizajn odolný voči dažďu a striekajúcej vode, ktorý vám umožňuje voľne cvičiť použitie za všetkých poveternostných podmienok. • Materiál: plast (PVC + elastan) • Napájanie: 2x batéria CR2032 (súčasťou balenia)
- Osvetlenie: LED diódy • Doba prevádzky: až 72h (pulzujúca) / 96h (konštantná) • 2 prevádzkové režimy: konštantný / pulzujúci • Dĺžka remienka: 19 cm • Šírka remienka: 2,5 cm • Obvod paží (nastaviteľný): od 28 cm do 40 cm • Farba: transparentná + oranžová

- Balenie: fólia

2. Použitie

Ak chcete svetlo zapnúť, stlačte oranžové pogumované tlačidlo I/O na kryte.

- 1) Po zapnutí budú COB LED nepretržite svietiť.
- 2) Ďalším stlačením sa rozsvetia diódy v pulzujúcom režime.
- 3) Posledným stlačením zhasnú LED diódy.

Ak chcete vymeniť batérie, odskrutkujte kryt batérií, vyberte použité batérie CR2032 a vložte 2 nové batérie CR2032 do otvoru na batérie, pričom pamätajte na správnu polaritu (+ -)

3. Poznámky a preventívne opatrenia

- Neotvárajte kryt baterky (okrem zásuvky batérie). Servisné činnosti by mal vždy vykonávať iba kvalifikovaný a oprávnený personál služby.
- Náramok neponárajte do vody.
- Chráňte prístroj pred navlhnutím a silnými mechanickými vibráciami, uschovajte ho v bezpečí ďaleko od zdrojov tepla.
- Zariadenie čistite suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky!
- Neskladujte vybitú baterku na dlhší čas.
- Použité batérie alebo nabíjateľné batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi predpisov. Nehádzte články ani celé zariadenie do ohňa.

