



## AUTOMATICKÉ DVERE DO KURŇICE DA265 NÁVOD NA POUŽITIE

### 1. Všeobecné informácie

Automatické dvere do kurína s programátorom. Zariadenie je napájané len 3 AA batériami a nevyžaduje pripojenie do elektrickej siete. Prehľadný LCD displej a tlačidlá fyzických funkcií uľahčujú nastavenie požadovaného prevádzkového režimu. Možnosť manuálneho zatvárania/otvárania dvierok bez ohľadu na zvolený program. Jednoduchá inštalácia pomocou priložených skrutiek.

#### Vlastnosti produktu:

- Automatické dvere do kurína s programátorom. • Zariadenie je napájané iba 3 AA batériami a nevyžaduje pripojenie k elektrickej sieti elektriny.
- Ľahko čitateľný LCD displej a tlačidlá fyzických funkcií uľahčujú nastavenie požadovaného prevádzkového režimu.
- Možnosť manuálneho zatvárania/otvárania dvierok bez ohľadu na zvolený program. Jednoduchá inštalácia pomocou priložených skrutiek.

#### Špecifikácia:

- Materiál: PP plast + oceľ
- Napájanie: 3x AA 1,5V batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Odolné voči náročným poveternostným podmienkam (IPX4)
- Prevádzková teplota: od -5 do +60 stupňov Celzia
- Bezpečné pre hydinu
- Rozmery: 32 cm x 24 cm x 4 cm
- Farba: čierna

### 2. Návod na použitie

- Nainštalujte zariadenie do vstupného otvoru kurína pomocou montážnych prvkov zo súpravy (a pripravených otvorov na skrutky v plášti dvierok).
- Odstráňte kryt na prednej strane zariadenia (pravá horná časť) a vložte 3 batérie AA 1,5 V (pamätajte na správnu polaritu + -).
- Zariadenie sa spustí automaticky.
- Pre nastavenie času otvorenia (OPEN) a času zatvárania (CLOSE) stlačte tlačidlo SETTINGS.
- Prejdite na každé nasledujúce nastavenie pomocou tlačidla NASTAVENIA (hodina/minúta/hodina otvorenia/minúta otvorenia/hodina zatvorenia/minúta otvorenia) a potom tlačidlá HORE/DOLE pre každú nastavenú možnosť. Po prejení všetkých nastavení chvíľu počkajte, kým sa uložia.
- Na manuálne otvorenie dvierok kurína krátko stlačte tlačidlo HORE.
- Pre manuálne zatvorenie dvierok kurína krátko stlačte tlačidlo DOLE.
- Pre zastavenie otvárania/zatvárania dvierok – opäť krátko stlačte UP/DOWN.

POZNÁMKA: Zariadenie má zámok, ktorý bráni zatvoreniu v prípade nárazu na prekážku. Keď narazíte na prvú a druhú prekážku, dvierka sa zastavia a na niekoľko sekúnd sa posunú hore, aby kurča prešlo.

Keď narazíte na tretiu prekážku, dvere sa zastavia a zostanú v tejto polohe, kým sa neodomknú!

### 3. Poznámky a preventívne opatrenia

- Zariadenie je prispôbené na vonkajšie použitie. • Na čistenie používajte vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok • Nikdy neponárajte prístroj do vody! Svietidlo nie je odolné voči priamemu ponoreniu do vody. • Nerozoberajte na časti! Nezávislé úpravy môžu viesť k odňatiu práva na záruku a záruku!