

AKUMULÁTOROVÝ VYSÁVAČ DO AUTA AG916A



POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1. Základné informácie

Akumulátorový a bezvreckový vysávač do auta poháňaný vstavanou batériou. Dokonale odstraňuje drobné nečistoty z autočalúnenia. Svetlo a kompaktný dizajn uľahčuje používanie zariadenia. Kompletne v cene K dispozícii sú 2 vymeniteľné koncovky a flexibilná hadica (predĺženie), prispôbena rôznym veľkostiam druh nečistôt. Opätovne použiteľný HEPA filter zaisťuje dlhú a bezproblémovú prevádzku. IN Sada obsahuje aj napájací USB kábel pre nabíjanie batérie.

Vlastnosti produktu:

- Bezvreckový vysávač do auta s HEPA filtrom. • Dokonale odstraňuje nečistoty z čalúnenia. • Poháňaný vstavanou batériou nabíjanou cez USB kábel.
- Kompaktný dizajn poskytuje prístup do každého kúta auta.
- Vyrobené z vysoko kvalitného materiálu (ABS). Je veľmi ľahký a ľahko sa prenáša manéver vo vnútri vozidla.
- Súprava obsahuje 2 vymeniteľné hroty a flexibilnú hadicu (predĺženie), umožňujúce vysávať aj ťažko dostupné miesta. • Vstavaný opakovane použiteľný peľový filter (HEPA). • Po vysatí nádobu jednoducho vyprázdnete - nie je potrebné dokupovať ďalšie sáčky, vďaka čomu je vysávanie veľmi ekonomické.

Špecifikácia:

• Materiál: plast (ABS + PS) • Napájanie: 5V USB-DC + USB-C kábel • Zabudovaná batéria s kapacitou 1200 mAh • Výkon (maximálny): 120W • Rýchlosť otáčania: 30000 RPM • LED nabíjanie batérie indikátor

• Prídavný hrot kefy
• Objem nádoby na prach: 0,15 L • Dĺžka (celková): 38,5 cm • Šírka: 5,5 cm • Výška: 9 cm

2. Návod na použitie

- Vysávanie: Vyberte všetky diely zo skrinky vysávača. Vložte rozšírenie do otvoru na prednej strane krytu a na jeho konci (ak je to potrebné), pripojte hrot so zštetec. Stlačte tlačidlo I/O na hornej strane zariadenia. Po dokončení vysávania znova stlačte tlačidlo I/O.

Vypäčte gumený uzáver vedľa spínača a zapojte tam kábel USB-C. Druhý koniec kábla pripojte k portu USB typu A a nabíjajte vstavanú batériu

- Vyprázdnenie nádoby: Po ukončení práce nádobu vyprázdnite znečistenia. Za týmto účelom odskrutkujte a odstráňte kryt a vylejte z neho nečistoty nádoba vysávača. Ak je filter veľmi znečistený, vyberte ho a vytraste.

3. Poznámky a preventívne opatrenia

- Zariadenie má vstavanú batériu, ktorá sa musí nabíjať pomocou súčasťou dodávky USB napájací kábel.
- Nepripájajte vysávač k elektrickej sieti ani k zapalovaču cigariet auto!
- Vysávač nie je prístroj určený na vysávanie veľkých plôch, a jeho dlhodobá prevádzka môže viesť k poruche.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nikdy neponárajte motor zariadenia do vody.
- Nevystavujte extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.
- Netahajte ani nezamotávajte kábel vysávača.