

SK

- **Používajte podľa návodu:** Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu pre nabíjanie a používanie powerbanky.
- **Zabráňte prehriatiu:** Nevystavujte power banku vysokým teplotám, ako je priame slnečné svetlo, a nenechávajte ju v rozpálenom aute.
- **Chráňte pred vlhkosťou:** Udržujte powerbanku mimo dosahu vody, vlhkosti a iných tekutín, aby ste predišli skratu.
- **Nerozoberajte:** Nepokúšajte sa powerbanku sami otvárať, rozoberať alebo opravovať, pretože to môže spôsobiť poškodenie alebo výbuch.
- **Zabráňte pádu:** Powerbanku nenechajte spadnúť ani ju nevystavujte silným otrasom, ktoré by mohli poškodiť batériu alebo puzdro.
- **Používajte kompatibilné káble:** Používajte iba káble a adaptéry vhodné pre vašu napájaciu banku, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.
- **Neprebíjajte:** Keď je powerbanka úplne nabitá, odpojte ju od zdroja napájania, aby ste zabránili prehriatiu a poškodeniu batérie.
- **Poškodené zariadenie nenabíjajte:** Ak je powerbanka poškodená, prasknutá, netesná alebo nefunguje správne, prestaňte ju používať a kontaktujte výrobcu alebo špecialistu.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí:** Nedovoľte deťom používať powerbanku bez dozoru, aby ste predišli riziku zneužitia.
- **Počas nabíjania nenechávajte bez dozoru:** Pri nabíjaní powerbanky vždy sledujte proces, najmä ak ju nabíjate cez noc.
- **Nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov:** Pri nabíjaní neumiestňujte powerbanku do blízkosti horľavých materiálov, ako je papier alebo látky.
- **Skladujte vo vhodných podmienkach:** Powerbanku skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote. Vyhýbajte sa miestam s extrémnymi teplotami.
- **Skontrolujte indikátory nabitia:** Pravidelne sledujte úroveň nabitia a vyhýbajte sa úplnému vybitiu vašej powerbanky, aby ste predĺžili jej životnosť.
- **Nepoužívajte počas nabíjania:** Nenabíjajte powerbanku a nenapájajte súčasne iné zariadenia, aby ste predišli prehriatiu.
- **Venujte pozornosť varovným signálom:** Ak sa vaša powerbanka začne nadmerne zahrievať, vydávať zápach spáleniny alebo sa správa abnormálne, okamžite ju odpojte a prestaňte ju používať.