

Vážený pán/pani, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili jeho správne používanie.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie a riadte sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

### **POPIS**

Táto praktická sada je perfektným riešením pre deti, ktoré si berú jedlo a nápoje do školy, škôlky alebo na výlety. Praktický obedár s priehradkami a nepriepustnou fľašou zabezpečí, že každé jedlo bude hygienicky a pohodlne uskladnené.

Fľaša aj desiatová krabička majú špeciálne navrhnuté tesnenia, ktoré zabráňujú pretekaniu. Vďaka tomu si rodičia môžu byť istí, že obsah detského batohu zostane suchý a čistý. Desiatová krabička má priehradky, ktoré umožňujú oddeliť rôzne zložky jedla. Vďaka tomu sa ovocie, sendviče ani občerstvenie nemiešajú. Fľaša je vybavená pohodlným výlevkom, ktorý uľahčuje pitie a zabráňuje rozliatiu tekutín. Celá sada je ľahká a kompaktná, perfektne sa zmestí do detského batohu.

### **TIP**

- Zariadenie je potrebné skontrolovať, či je kompletné a či nie je viditeľne poškodené.
- V prípade neúplnej dodávky alebo ak zistíte poškodenie spôsobené chybným balením alebo prepravou, kontaktujte, prosím, servisnú horúcu linku.

### **AKO POUŽÍVAŤ**

- Pripravte dieťaťu raňajky, desiatu alebo druhé raňajky a vložte ich do priehradiek v obedárovom boxe.
- Naplňte fľašu obľúbeným nápojom vášho dieťaťa (voda, džús, čaj).
- Oba kusy pevne uzavrite a uistite sa, že spony a uzávery sú bezpečne upevnené, aby sa predišlo únikom.
- Príbory si uložte do špeciálnej priehradky vo veku, aby ste ich mali vždy po ruke.
- Vaše dieťa si sadu môže pohodlne vziať do školy, škôlky, na výlet alebo piknik.
- Po použití všetky komponenty vyprázdnite, umyte a dôkladne osušte pred ďalším použitím.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Po každom použití umyte obedár a fľašu na vodu v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom alebo v umývačke riadu (ak to výrobca umožňuje).
- Pred umývaním rozoberte všetky časti (viečka, uzávery, príbory), aby ste ich dôkladne vyčistili.
- Nepoužívajte drsné špongie ani agresívne chemikálie, ktoré by mohli poškriabať povrch alebo poškodiť výtlačky.
- Pred zložením a uskladnením všetky komponenty dôkladne osušte.
- Pravidelne kontrolujte stav tesnení, svoriek a uzáverov – v prípade potreby ich vymeňte, aby sa zachovali tesnenia.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

- Ľahko sa čistí
- Vzduchotesné
- Príbory sú súčasťou balenia
- Rozmery fľaše: 20 cm x 7,5 cm
- Objem fľaše: 500 ml
- Rozmery obedárového boxu: 20 cm x 12 cm x 8 cm
- Objem obedárového boxu: 1100 ml
- Materiál: plast

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Súpravu používajte iba na skladovanie potravín a nápojov podľa určenia.
- Nepodávajte horúce nápoje vo fľaši, aby ste predišli riziku obarenia.
- Nedovoľte dieťaťu hrýzť do uzáverov, výleviek alebo sponiek – mohli by sa poškodiť.
- Ak súprava obsahuje malé časti, uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Pravidelne kontrolujte stav súpravy – ak je poškodená alebo prasknutá, už ju nepoužívajte.



### **TIPY A INFORMÁCIE O NAKLÁDANÍ S POUŽITÝMI OBALOMI**

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál by mal byť odovzdaný na mieste určenom miestnymi úradmi na likvidáciu odpadu. Informácie o možnostiach recyklácie použitého výrobku poskytne obecný alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a výrobkov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a údajov o produktoch bez predchádzajúceho upozornenia.