

NÁVOD NA POUŽITIE

HRAČKA NA TVAROVANIE PENOVÝCH BUBLIEN

KROKODÍLÍ KÚPEL'

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Materiál: plast
- Napájanie: 2 x 1,5 V AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery dinosaura: 22 cm x 7,5 cm x 15 cm

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie typu AA podľa vyznačenej polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

SLUŽBY

Pred začatím hry nalejte do hračky kúpeľový roztok a vodu.

Potom pomocou prísaviek pripevnite hračku k vani.

Krokodíl sa aktivuje stlačením tlačidla na líci.

Poznámka: Hračka by mala byť namontovaná vo výške, ktorá zabezpečí, že nebude ponorená do vody.

UPOZORNENIA PRE BATÉRIU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.
3. Pred nabíjaním musia byť batérie z hračky vybraté.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
vyčerpaný.
5. Batérie musia byť vložené podľa vyznačenej polarít.
6. Vybité batérie by sa mali z hračky vybrať.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom osoby.
dospelý.
2. Výrobok by mal zostaviť dospelá osoba.
3. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, ak zistíte nejaké poškodenie.
nezrovnalostí, používanie sa má okamžite prerušiť.
4. Výrobok uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by mohli
viesť k trvalému poškodeniu produktu.
5. Neopravujte ani neupravujte výrobok sami.
6. Poškodený výrobok by mal byť umiestnený do vhodnej nádoby v súlade s miestnymi predpismi
o odpadovom hospodárstve.
7. Návod na použitie a balenie obsahujú dôležité informácie, preto si ich uschovajte pre prípad akýchkoľvek
pochybností.