

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Materiál: ABS plast
- Vek: 3+
- Napájanie: 6 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery: 42 cm x 25 cm x 18 cm

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte 6 batérií typu AAA podľa vyznačenej polaritty.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Ak chcete vynulovať skóre, posuňte biele tlačidlo za výsledkovou tabuľou doľava.

UPOZORNENIA PRE BATÉRIU

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním musia byť batérie z produktu vybraté.
3. Počas nabíjania by mali byť batérie pod neustálym dohľadom osoby dospelý.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne vyčerpaný.
5. Batérie musia byť vložené podľa vyznačenej polaritty.
6. Vybité batérie sa musia z produktu vybrať.
7. Neskratujte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Počas hry by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospeljej osoby.
3. Výrobok by sa mal skladovať na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu viesť k poškodeniu elektronických súčiastok.
4. Výrobok uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by mohli viesť k trvalému poškodeniu produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, akékoľvek nezrovnalosti by sa mali zastaviť.
6. Neopravujte ani neupravujte výrobok sami.
7. Po vybratí výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodných nádob na odpad. Plastové vrecká, káblkové zväzky a kúsky pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodený výrobok by mal byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi o odpadovom hospodárstve. odpad.
9. Návod na použitie a balenie obsahujú dôležité informácie, preto si ich uschovajte pre budúce použitie. v prípade akýchkoľvek pochybností.