

Vážený pán/pani, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!

Pred použitím produktu si prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zabezpečili jeho správne používanie.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie a riadte sa jeho odporúčaniami, pretože nedodržanie pokynov môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

### **POPIS**

Silikónová vložka do fritézy je praktickým doplnkom, ktorý uľahčuje prípravu zdravých a chutných jedál. Vďaka štvorcovému tvaru s rozmermi 21 cm sa hodí do väčšiny populárnych modelov fritéz bez tuku. Vložka chráni zariadenie pred nečistotami, uľahčuje vyberanie jedla a zaisťuje rovnomerné pečenie. Vložka je vyrobená z vysoko kvalitného potravinárskeho silikónu, je odolná voči vysokým teplotám a bezpečná pri kontakte s potravinami. Nepriľnavý povrch zabraňuje prilepeniu jedla, čo uľahčuje čistenie. Vložka je opakovane použiteľná, čo znižuje používanie jednorazových papierových vložiek, a preto je ekologickou voľbou. Toto je nepostrádateľný doplnok k fritéze pre každého, kto si cení pohodlie a čistotu v kuchyni. Ideálne na vyprážanie, pečenie, grilovanie a ohrievanie rôznych jedál, čím sa zaručia vždy dokonalé kulinárske výsledky.

### **TIP**

- Zariadenie je potrebné skontrolovať, či je kompletne a či nie je viditeľne poškodené.
- V prípade neúplnej dodávky alebo ak zistíte poškodenie spôsobené chybným balením alebo prepravou, kontaktujte, prosím, servisnú horúcu linku.

### **AKO POUŽÍVAŤ**

- Silikónovú vložku vložte priamo do košíka fritézy.
- Potraviny (hranolky, zeleninu, mäso atď.) položte na povrch vložky.
- Zapnite fritézu a nastavte vhodný program a čas pečenia.
- Po dokončení cyklu pečenia vyberte celú jednotku tak, že ju držíte za okraje vložky – buďte opatrní, pretože môže byť horúca.
- Podávajte jedlo priamo z vložky alebo ho preložte na tanier.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Po vychladnutí vložku umyte teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom.
- Vhodné do umývačky riadu (uprednostňuje sa horný košík).
- Nepoužívajte ostré špongie ani kovové kefy – môžu poškodiť silikón.
- V prípade popálenín namočte vložku na niekoľko minút pred práním.
- Po umytí dôkladne osušte pred uskladnením.

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

- Materiál: silikón
- Ľahko sa čistí
- Pohodlné použitie
- Rozmery: 21 cm x 21 cm

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Uistite sa, že vložka je odolná voči teplote používanej vo fritéze (zvyčajne do 230 °C).
- Neprekračujte maximálny čas ohrevu bez jedla vo vnútri – nebezpečenstvo poškodenia.
- Nepoužívajte priamo nad plameňom, na varnej platni ani v tradičnej nevetranej rúre.
- Uchovávajte mimo dosahu ostrých predmetov – poškodený silikón môže viesť k úniku maziva.
- Skladujte naplocho alebo zrolované na chladnom a suchom mieste.



### **TIPY A INFORMÁCIE O NAKLÁDANÍ S POUŽITÝMI OBALOMI**

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať vo vašom miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál by mal byť odovzdaný na mieste zberu odpadu určenom miestnymi úradmi. Informácie o možnostiach likvidácie použitého výrobku poskytuje obecný alebo mestský úrad.

Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a výrobkov.

Vyhradzujeme si právo na zmeny textu, dizajnu a údajov o produktoch bez predchádzajúceho upozornenia.