

Používateľská príručka

Použitie a popis zariadenia

Váha sa vyznačuje prehľadným displejom a kompaktnými rozmermi, vďaka čomu sa ľahko zmestí do vrečka. Je tiež vybavená funkciou automatického vypnutia (AUTO OFF) – po určitom čase nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, čím šetrí energiu. Intuitívne tlačidlá a ľahko čitateľný displej uľahčujú používanie. Kryt chráni váhu počas prepravy a zabraňuje náhodnej aktivácii vo vrečku.

Upozornenie (CE a bezpečnosť): Z bezpečnostných dôvodov a dôvodov certifikácie CE tento výrobok neprestavujte ani neupravujte. Nesprávne použitie môže poškodiť zariadenie a spôsobiť nebezpečenstvo (skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.).

Základná obsluha (skratka)

1. Váhu umiestnite na rovný a stabilný povrch.
 2. Otvorte ochranný kryt a zapnite zariadenie.
 3. Vyberte mernú jednotku (g/gn/oz/ozt/ct/tl/dwt).
 4. (Voliteľné) Na vynulovanie nameranej hodnoty pomocou nádoby použite funkciu **TARE**.
 5. Vážený predmet položte na oceľovú miskú váh a odčítajte výsledok.
 6. Po dokončení váhu vypnite; ak ju necháte nečinnú, aktivuje sa funkcia **AUTO OFF**.
-

Pokyny na výmenu batérie

- Vložte batérie a dbajte na dodržanie polaritu +/- .
 - Používajte **iba jeden typ batérie** .
 - Vždy vymeňte **celú sadu** batérií.
 - Vybité batérie ihneď **vyberte** zo zariadenia; **nevhadzujte** batérie do ohňa.
 - **Nenabíjajte** bežné batérie.
 - Nepoužité batérie skladujte v originálnom balení, **mimo dosahu kovových predmetov** .
 - Pri výmene batérií **nenechávajte deti bez dozoru** .
-

Technické údaje

- **Rozsah merania:** do 200 g
- **Presnosť merania:** 0,01 g

- **Jednotky merania:** g / gn / oz / ozt / ct / tl / dwt
 - **Funkcia:** TARA
 - **Panvica:** oceľ
 - **Napájanie:** 2 × LR03 / AAA (súčasťou balenia)
 - **Rozmery displeja:** 30 × 10 mm
 - **Rozmery mierky:** 125 × 75 × 20 mm
 - **Automatické nulovanie pri zapnutí**
 - **Indikátor pret'aženia**
 - **Indikátor slabej batérie**
 - **Dodatocný priestor na uloženie batérie**
 - **Funkcia automatického vypnutia (AUTO OFF)**
-

Bezpečnostné tipy (všeobecné)

- Výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými/zmyslovými/mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností **pod dohľadom** alebo po poučení o bezpečnom používaní.
- **Neponárajte** zariadenie do vody.
- Po použití zariadenie **vypnite** , aby ste šetrili batériu.
- **Pravidelne kontrolujte batérie** a vymeňte ich, ak zariadenie nefunguje správne. Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Na čistenie používajte **mäkkú, mierne navlhčenú handričku** . Vyhnite sa agresívnym čistiacim prostriedkom.
- **Nevážete** predmety presahujúce **maximálnu nosnosť** (200 g) – mohlo by to poškodiť senzory.
- Pre zaistenie presného merania umiestnite váhu na **rovný a stabilný povrch**.
- **Neudierajte , nepúšťajte** ani na váhu netlačte nadmerne.
- Vyhnite sa silným **magnetickým poliam** , **vibráciám** a **extrémnym teplotám** , ktoré môžu rušiť meranie.
- Keď váhu nepoužívate, uložte ju do **ochranného puzdra** .
- Váhu pravidelne **kalibrujte pomocou štandardného závažia** .
- Nepoužívajte **poškodené** zariadenie.

- Výrobok **nie je hračka** .
 - Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.
 - Chráňte výrobok pred: extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
 - Nevystavujte výrobok **mechanickému namáhaniu** .
 - Ak **nie je možná bezpečná prevádzka** (zariadenie je poškodené, nefunguje správne, bolo dlhodobo skladované v zlých podmienkach alebo bolo počas prepravy nadmerne zaťažené) – **prestaňte ho používať** a zabezpečte proti opätovnému zapnutiu.
 - V prípade poškodenia komponentov (napr. káblov) **nevykonávajte opravy sami** .
 - Tento výrobok obsahuje malé časti – **nebezpečenstvo udusenía** . Uchovávajte **mimo dosahu detí** .
 - Zariadenie sami **nerozoberajte** .
 - Nepoužívajte spolu **staré a nové batérie ani batérie rôznych značiek/chemického zloženia** .
 - Batériu nenabíjajte , **nepoškodzujte ani neotvárajte** .
 - Batérie uchovávajte **mimo dosahu detí** (nebezpečenstvo prehltnutia). V prípade prehltnutia **okamžite vyhľadajte lekára** .
 - Výrobok by sa mal vždy používať **podľa určenia** .
-

Bezpečnostné tipy – batérie/nabíjateľné batérie

- Batérie/nabíjateľné batérie uchovávajte **mimo dosahu detí** . V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára.
 - Jednorazové batérie **sa nesmú nabíjať** . **Neskratujte ani neotvárajte batérie/nabíjateľné batérie** – môžu spôsobiť prehriatie, požiar alebo výbuch.
 - **Nevhadzujte** batérie/nabíjateľné batérie do ohňa alebo vody.
 - **Nevystavujte** batérie/akumulátory mechanickému namáhaniu.
 - Riziko **úniku elektrolytu** z batérií/akumulátorov.
 - Vyhýbajte sa **extrémnym teplotám** a podmienkam (napr. vedľa radiátora, na plnom slnku).
 - V prípade rozliatia **zabráňte kontaktu** s pokožkou, očami a sliznicami. Vypláchnite vodou a **vyhľadajte lekársku pomoc** .
 - Vytekajúce alebo poškodené batérie môžu spôsobiť **chemické popáleniny** – noste **ochranné rukavice** .
-

Nakladanie s obalovým odpadom

Obal je vyrobený z ekologických, recyklovateľných materiálov. Použité obaly odovzdajte na miestnom zbernom mieste pre separovaný odpad (PSZOK). Informácie o likvidácii získate od miestneho mestského úradu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Použitú elektrickú a elektronickú zariadenia by sa **nemali** likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Mali by sa odovzdať na príslušných zberných miestach elektroodpadu. Informácie o umiestnení a otváracích hodinách zberných miest získate od príslušných orgánov.

Výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc týkajúcich sa bezpečnosti zariadení a výrobkov vrátane požiadaviek smernice **RoHS** .

Upozornenie – batérie/akumulátory: Nesprávna likvidácia predstavuje riziko pre životné prostredie. **Nevyhadzujte batérie/akumulátory** do domového odpadu. Môžu obsahovať ťažké kovy: **Cd** (kadmium), **Hg** (ortuť), **Pb** (olovo). Použitú batérie/akumulátory zlikvidujte v zberných dvoroch nebezpečného komunálneho odpadu.

Vstavaná batéria (ak je súčasťou balenia) **by sa nemala rozoberať** na likvidáciu – zariadenie by sa malo odovzdať ako celok na zbernom mieste pre použitú elektroniku.

Údržba a skladovanie

- Vážiacu miskú a kryt čistíte **mäkkou, vlhkou handričkou** ; nepoužívajte abrazívne prostriedky.
 - Zariadenie skladujte **na suchom mieste** pri izbovej teplote s nasadeným ochranným krytom.
 - **Vyberte batérie** , keď sa zariadenie dlhší čas nepoužíva .
-

Rýchle riešenie problémov

- **Indikátor pret'aženia:** vyberte predmet a uistite sa, že hmotnosť nepresahuje 200 g.
 - **Indikátor slabej batérie/nestabilná prevádzka:** Vymeňte obe batérie typu AAA za nové rovnakého typu a značky.
 - **Nesprávne hodnoty:** Váhu umiestnite na stabilný, rovný povrch; vynulujte hodnotu (TARE) alebo ju kalibrujte pomocou štandardného závažia.
-

Ďakujeme za váš nákup. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.