

Napájanie: 230 V · Príkon: 120 W · Menovitý výkon ozónu podľa podkladu: 28 000 mg/h

POZOR: Ozón dráždi dýchacie cesty. Zariadenie používajte iba v prázdnej miestnosti bez ľudí, zvierat a rastlín. Zamedzte vstupu počas prevádzky aj po nej.

OVLÁDANIE A ČASTI ZARIADENIA

Rukoväť: prenášanie. Časovač: nastavenie času prevádzky. ON/OFF: hlavný vypínač. Napájací kábel a zástrčka: pripojenie k sieti.

PRÍPRAVA MIESTNOSTI

1. Odstráňte zdroj zápachu. Odnesť ľudí, zvieratá, rastliny a predmety citlivé na ozón (najmä mäkkú gumu, kožu, obrazy a citlivú elektroniku).
2. Zatvorte okná a dvere; predom si pripravte spôsob následného vetrania bez pobytu v miestnosti. Na dvere dajte viditeľné upozornenie a zamedzte prístupu ďalším osobám.
3. Generátor postavte vodorovne, rukoväťou nahor, na suché stabilné miesto. Vetracie otvory nechajte voľné; od stien a predmetov dodržte aspoň 15 cm.

SPUSTENIE

4. Zariadenie pripojte do uzemnenej zásuvky 230 V. Časovač nastavte na plánovanú dĺžku cyklu; podklad neurčuje univerzálny čas pre každú miestnosť.
5. Prepnite vypínač do polohy ON, bezodkladne opustite miestnosť a zatvorte dvere. Počas chodu do nej nevstupujte.

PO SKONČENÍ

Po cykle do miestnosti nevstupujte hneď. Podklad uvádza vyčkať aspoň 2 hodiny pred vstupom a miestnosť následne dôkladne vyvetrať. Ak vetranie nie je možné, uvádza čakanie najmenej 4 hodiny.

Samotný čas nezaručuje bezpečnú koncentráciu. Ak je to možné, návrat potvrdte meradlom ozónu. Pri ďalšej manipulácii zariadenie vypnite a odpojte zo zásuvky.

DÔLEŽITÁ BEZPEČNOSŤ

Ozón nevdychujte; miestnosť musí zostať prázdna. Zariadenie nepoužívajte v obývanom priestore ako bežnú čističku vzduchu. Zabráňte prenikaniu ozónu do susedných miestností.

Pracujte iba v suchom interiéri. Nedávajte generátor k vode, tepelným zdrojom, otvorenému ohňu, iskrám ani horľavým látkam. Neblokujte mriežky a nevkladajte do nich predmety.

Nepoužívajte prístroj s poškodeným káblom alebo otvoreným krytom. Neotvárajte ho a neopravujte sami - vo vnútri je vysoké napätie. Pred čistením ho odpojte a utrite iba suchou handričkou.