

Požiadavky:

Android 4.2 alebo vyššie
iOS 8.0 alebo vyššie
Bluetooth 4.0

Pred prvým použitím sa uistite, že zariadenie je plne nabité.
Ak zariadenie nemôžete zapnúť, nabite ho.

Inštalácia Android: Stiahnite si aplikáciu HryFine z Google Play
Inštalácia iOS: Stiahnite si aplikáciu HryFine z AppStore

1. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia zariadenia a uistite sa, že na mobilnom telefóne je zapnuté Bluetooth. (U Androidu musí byť zapnuté GPS).
2. Otvorte aplikáciu na mobilnom telefóne, vstúpte do rozhrania zariadenia a vyhľadajte zariadenie. Po nájdení zariadenia vložte MAC reťazec zhodný s tým na hodinkách.
3. Po oznámení žiadosť o párovanie Bluetooth, dlhšie stlačte tlačidlo a pripojte sa k aplikácii.

Keď sa zariadenie úspešne pripojí, dátum a čas sa automaticky synchronizujú. Aplikácia synchronizuje údaje o pohybe, ako napr. srdcový pulz, srdcový tlak, počet krokov, spánku a iné. Dlhým stlačením na domovskú obrazovku môžete zmeniť spôsob vytáčania, krátkym stlačením zmeníte funkciu zariadenia, prepnete do rozhrania vypnutia a stlačte a podržte na vypnutie. Zoznam funkcií: domovská obrazovka, kroky, vzdialenosť, počet kalórií, meranie srdcového pulzu, meranie srdcového tlaku, meranie okysličenia krvi, vyhľadávanie mobilného telefónu, informačný zoznam, MAC adresa, továrenský reset, položka vypnutie.

Zoznam funkcií:

1. Home/Domov: Zobrazuje dátum, čas, batériu a iné informácie.
2. Step/Kroky: Počítajte kroky v rámci dňa, vynuluje ich o 0:00, zobrazí aj historické dáta
3. Vzdialenosť: Zobrazí štatistiky prejdenej vzdialenosti za deň, vynuluje ich o 0:00.
4. Kalórie: Zobrazí štatistiky spálených kalórií za deň, vynuluje ich o 0:00.
5. Meranie srdcového pulzu: Ak je funkcia prepnutá na meranie pulzu, automaticky sa meria pulz. Po nameraní sa zobrazí údaj a odošle do aplikácie.
6. Meranie srdcového tlaku: Ak je funkcia prepnutá na meranie tlaku, automaticky sa meria tlak. Po nameraní sa zobrazí údaj a odošle do aplikácie.
7. Meranie okysličenia krvi: Ak je funkcia prepnutá na meranie okysličenia, automaticky sa meria okysličenosť krvi. Po nameraní sa zobrazí údaj a odošle do aplikácie.
8. Vyhľadávanie telefónu: Pri zapínaní aplikácie, vyhľadajte stránku hodínok a stlačte a podržte hodinky, a telefón začne vyzvárať.
9. Informácie: push notifikácie, dlhšie podržte na notifikácii a zobrazí sa detail.
10. MAC adresa: zobrazí MAC adresu zariadenia
11. Továrenský reset: Všetky uložené údaje o zariadení sa vymažú
12. Vypnutie služby: Stlačením a podržaním položky vypnutie, zariadenie vypnete. Po vypnutí telefónu stlačte a podržte tlačidlo na naštartovanie.