

Návod na použitie

Časti prístroja:

1. Bezklúčové skľučovadlo
2. Vypínač LED svetla
3. LED kontrolky stavu batérie
4. Nabíjací port
5. Prepínač dopredu/dozadu

Nabíjanie batérie:

1. Vždy zariadenie položte na čisté, suché miesto do vzdialenosti 1m od 110-240V (AC)/50Hz/60Hz elektrickej zásuvky.
2. Zasuňte AC adaptér do nabíjacieho portu v zadnej časti prístroja.
3. Zasuňte AC adaptér do elektrickej zásuvky.
4. Prístroj nabíjajte aspoň 2-3 hodiny.
5. Prístroj po nabití vyberte zo zásuvky a je pripravný na použitie.
6. LED kontrolka batérie indikuje do akej úrovne je prístroj nabitý.

Použitie:

1. Vložte bit do skľučovadla kým nezaklapne.
2. Pevne uchopte prístroj do oboch rúk, priložte bit k skrutke a zatlačte na ňu.
3. Prístroj zapnete stlačením prepínača dopredu/dozadu. Stlačte hornú časť prepínača, ak chcete skrutku zaskrutkovať, dolnú časť ak skrutku chcete odskrutkovať.
4. Pred použitím skontrolujte, či je prístroj dostatočne nabitý.

Údržba:

- na čistenie prístroja použite jemný čistiaci prostriedok a vlhkú utierku.
- zabráňte vniknutiu tekutín do prístroja.
- Neponárajte žiadnu časť prístroja do tekutín.

Špecifikácia:

Napätie: 3,6/4,8V (DC)

Krútiaci moment: 3 N.m

Rýchlosť (bez záťaže): 220RPM/Min

AC Adaptér

Vstup: 110-240V (AC)/50Hz/60Hz

Výstup: 5/6V (DC)/300-400mA

Doba nabíjania: 2-3 hodiny (max 7 hodín)

LpA: 63dB(A)

LwA: 74dB(A)

Vibrácie: 2,5m/s²