



ULTRAZVUKOVÝ ČISTIČ BK-9050

Model: AG643

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Vysokokvalitná digitálna ultrazvuková čistička model BK-9050!

Je to vynikajúci servisný nástroj na čistenie a údržbu optických, elektronických a PCB komponentov. Zariadenie je nevyhnutné pri vykonávaní pokročilých servisných prác vo všetkých dielňach a opravovniach. Vďaka generovaným ultrazvukom s frekvenciou až 40 kHz a komore s kapacitou až 500 ml vám umožní dezinfikovať aj väčšie predmety, ako sú nástroje používané v kozmetickom či medicínskom priemysle! Pohodlie používania zvyšuje možnosť nastavenia výkonu a pracovného času (časovač) od 1 do 60 minút!

Vlastnosti produktu:

- Úplne nový, vysoko kvalitný produkt. • Zariadenie je určené na údržbu a čistenie elektronických komponentov, optiky a dosiek PCB.
- Nepostrádateľný pri pokročilých servisných prácach. • Dokonale dezinfikuje kozmetické a medicínske nástroje. • Komora s kapacitou až 500 ml. • Možnosť pohodlného nastavenia pracovného času (v rozsahu od 1 do 60 minút) • Vysoká frekvencia ultrazvuku (až 40 kHz!), Zaisťuje vysokú účinnosť! • UPOZORNENIE: Na obsluhu zariadenia by sa mala použiť umývací kvapalina / koncentrát

ultrazvuk Ultrasonic K3

špecifikácia:

- Materiál: kov a plast • Napájanie: 110 / 220V (zo siete) • Výkon: 30 / 50W (2 režimy prevádzky)

- Frekvencia zvukových vln: 40 kHz • Časovač: od 1 do 60 minút (každá 1 minúta) • Elektronický ovládací panel • Objem komory: 500 ml • Rozmery komory: 16,5 cm x 8,5 cm x 4,5 cm • Vonkajšie rozmery: 18,5 cm x 15 cm x 10 cm

2. Používateľská príručka:

Pripojte zariadenie k sieti 220 V

Do misky prístroja vložte predmet, ktorý chcete čistiť ultrazvukom (šperky, integrované obvody, kazety, okuliare, zubné protézy, drobnú elektroniku, hodinky, silné znečistenie).

Nalejte špeciálnu kvapalinu pre umývačky Ultrasonic K3 do misky prístroja, pričom dbajte na to, aby jej (tekuté) zrkadlo bolo 1 cm pod horným okrajom misky!

Po vložení predmetu do misky a naliatí tekutiny K3 do misky zatvorte misku vekom zobrazeným na fotografii!

Zvoľte požadovaný výkon ultrazvuku stlačením tlačidla 30W alebo 50W

Po výbere výkonu sa zobrazí číslo 1 zodpovedajúce počtu minút prevádzky (od 1 minúty do maximálne 60 minút)

Ak chcete zmeniť dĺžku práce, postupne kliknite (alebo podržte) tlačidlo 30W alebo 50W (v závislosti od zvoleného výkonu).

Po nastavení požadovaného prevádzkového času stlačte tlačidlo POWER. Zariadenie začne pracovať pri zvolenom výkone a po zvolenú dobu.

Zostávajúci čas (minúty) sa neustále zobrazuje na kontrolnom displeji.

NA VYPNUTIE ULTRAZVUKOVÉHO ČISTENIA STLAČTE TLAČIDLO NAPÁJANIA, KEĎ JE STROJ V chode!

Prevádzku vo zvolenom režime signalizuje rozsvietenie červenej diódy nad tlačidlom!

Pohotovostný režim je indikovaný rozsvietením LED vedľa tlačidla POWER a blikaním displeja.

Aktivity po práci:

Po dokončení procesu čistenia odpojte zariadenie od napájania!

- Až potom by ste mali začať s údržbou a čistením práčky.
- Predmet očistený ultrazvukom vyberieme z misky
- Odstránime nahromadenú tekutinu K3 a vyzrážané nečistoty
- Dôkladne vyčistíme misku prístroja

Po vyčistení je opäť pripravený na použitie!